

ALARM SAMOCHODOWY

URZ0221, URZ0222

Przyciski pilota.

Włączenie alarmu

Wciśnij raz, alarm się włączy oraz zablokują się drzwi i zamkną okna. Czas zamykania okien 20s.

Podczas jazdy: wciśnij aby zablokować drzwi.

Wyłączenie alarmu

Gdy alarm włączony: wciśnij raz aby wyłączyć alarm i odblokować drzwi. Wciśnij i przytrzymaj przez 3,5s aby odblokować bagażnik.

Podczas jazdy: wciśnij aby odblokować drzwi.

Anty-włamanie: wciśnij aby wyłączyć funkcje anty-włamanie

Cichy alarm /

Wciśnij raz, alarm uzbroi się w cichym trybie oraz zablokują się drzwi i zamkną okna. Czas zamykania okien 20s.

Podczas jazdy: wciśnij na 1s, włączy się funkcja anty-włamanie.


Znajdź samochód / (opcja pilot z 4 przyciskami)

Wciśnij raz, uruchomi się syrena oraz zaczną migać światła przez 2s aby ułatwić zlokalizowanie samochodu.



Wciśnij szybko dwa razy, syrena uruchomi się na 30s oraz zaczną migać światła. Wciśnij dowolny przycisk aby wyłączyć.

Funkcje

Fałszywy alarm

Wciśnij przycisk , rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy, raz migną światła, okna i drzwi zamkną się. Aktywuje się czujnik wstrząsu alarm uzbroi się w przeciągu 8s. Gdy samochód zostanie uderzony migną światła 5 razy oraz usłyszymy 5 sygnałów. Gdy samochód zostanie uderzony ponownie syrena wyda ciągły głośny dźwięk, unieruchomi się silnik. Po 15s alarm powróci do normalnego stanu jeśli nie zostanie w międzyczasie wyłączony.

Cichy alarm

Wciśnij przycisk  / , raz migną światła, okna i drzwi zamkną się. Aktywuje się czujnik wstrząsu alarm uzbroi się w przeciągu 8s. Gdy samochód zostanie uderzony migną światła 5 razy. Gdy samochód zostanie uderzony ponownie światła będą migać przez 15s, unieruchomi się silnik. Po 15s alarm powróci do normalnego stanu jeśli nie zostanie w międzyczasie wyłączony. Jeśli zostaną otworzone drzwi natychmiast włączy się syrena.


Alarm

Gdy alarm jest włączony w przypadku: otwarcia drzwi, przekręcenia kluczyka w stacyjce lub wciśnięcie hamulca spowoduje uruchomienie syreny i unieruchomienie silnika.

Czujnik ultradźwiękowy (opcja)

Gdy alarm jest włączony (w trybie zwykłym lub cichym) w przypadku gdy aktywuje się ten czujnik włącza się natychmiast syrena.


Wyłączenie alarmu

Wciśnij  aby wyłączyć alarm usłyszymy dwa krótkie dźwięki oraz dwa razy migną światła lub tylko migną światła gdy jest wybrany tryb cichy.


Automatyczne ponowne załączenie alarmu

Jeśli nie zostaną otwarte drzwi w przeciągu 25s po wyłączeniu alarmu, alarm automatycznie się włączy.


Bagażnik

Aby otworzyć bagażnik wciśnij przycisk  i przytrzymaj go przez 3,5s.



Funkcja automatycznego blokowania drzwi

Drzwi gdy będą poprawnie zamknięte automatycznie zablokują się po 20s od uruchomienia samochodu i naciśnięcia pedału hamulca. Aby wyłączyć tą funkcję należy przekręcić kluczyk w stacyjce otworzyć drzwi i wcisnąć przycisk  na 2s, usłyszymy jeden sygnał dźwiękowy, w ten sam sposób włącza się tą funkcję, włączenie jest sygnalizowane dwoma sygnałami dźwiękowymi.

Wskaźnik otwartych drzwi (opcja pilot z 4 przyciskami)

Gdy drzwi są otwarte: jeżeli kluczyk w stacyjce jest w pozycji OFF, światła migają przez 15s, jeżeli kluczyk jest w pozycji ON, światła migają aż wszystkie drzwi zostaną zamknięte. Aby wyłączyć tą funkcję przekręć kluczyk w stacyjce, otwórz drzwi, wciśnij przycisk  na 2s, wyłączenie jest sygnalizowane jednym sygnałem dźwiękowym, w ten sam sposób włącza się tą funkcję, włączenie jest sygnalizowane dwoma sygnałami dźwiękowymi.


Anty-napad

W przypadku napadu podczas jazdy, wciśnij przycisk  na 1s włączą się światła, następnie wciśnij przycisk  włączy się syrena na 15s i unieruchomi się silnik.


Wskaźnik LED

Normalnie – miga 2 razy, uderzenie – miga 3 razy, otwarcie drzwi – miga cały czas.

Automatyczne załączenie alarmu

Gdy kluczyka niema w stacyjce i drzwi są zamknięte w przypadku gdy użytkownik zapomni włączyć alarmu, włączy się on automatycznie po 35s jednak drzwi nie zostaną zamknięte. Aby wyłączyć tą funkcję przekręć kluczyk w stacyjce, otwórz drzwi, wciśnij przycisk  na 2s, wyłączenie jest sygnalizowane jednym sygnałem dźwiękowym, w ten sam sposób włącza się tą funkcję, włączenie jest sygnalizowane dwoma sygnałami dźwiękowymi. Domyślnie funkcja wyłączona.

Ostrzeżenie o nie zamkniętych drzwiach

Domyślnie: gdy po włączeniu alarmu usłyszymy 4 sygnały dźwiękowe oznacza to nie zamknięte drzwi. Aby wyłączyć tą funkcję przekręć kluczyk w stacyjce, otwórz drzwi, wciśnij przycisk  na 2s, wyłączenie jest sygnalizowane jednym sygnałem dźwiękowym, w ten sam sposób włącza się tą funkcję, włączenie jest sygnalizowane dwoma sygnałami dźwiękowymi.

Awaryjne wyłączenie alarmu

Gdy alarm jest włączony i pilot zostanie zgubiony lub uszkodzony: otwórz drzwi, szybko wciśnij i trzymaj wciśnięty pedał hamulca, następnie włóż kluczyk do stacyjki i przekręć go 8 razy z pozycji OFF do ON w przeciągu 15s, zatrzymaj na pozycji OFF.

Programowanie pilota (drzwi muszą być zamknięte)

W przypadku zgubienia lub uszkodzenia pilota dokup taki sam pilot następnie go zaprogramuj.

Programowanie: włóż kluczyk do stacyjki przekręć 8 razy z pozycji OFF do ON pozostaw w pozycji ON, kontrolka LED zacznie migać, można zacząć programowanie. Wciśnij dowolny przycisk na nowym pilocie, kontrolka przestanie migać, zacznie świecić ciągle. Wciśnij ponownie dowolny przycisk na pilocie, usłyszymy jeden sygnał dźwiękowy oznacza to pomyślne zakończenie operacji. Można zacząć programować kolejnego pilota. Jest możliwość zaprogramowania do 4 pilotów. Po zakończeniu wyjmij kluczyk ze stacyjki.

Uwaga

Po włączeniu alarmu, po 8s otwarcie drzwi spowoduje aktywację alarmu.

UWAGA!

1. Przed instalacją zapoznaj się ze schematem podłączenia oraz obwodami elektrycznymi w samochodzie.
2. Centralkę należy zainstalować w miejscu z dala od wysokich temperatur, wilgoci oraz urządzeń elektronicznych..
3. Umieść odpowiednio antenę aby zapewnić najlepsze działanie, nie zaginaj anteny.
4. Przymocuj czujnik wstrząsu do karoserii samochodu. Sprawdź czułość. Pokręcanie zgodnie ze wskazówkami zegara zwiększa czułość, w przeciwnym kierunku zmniejsza. Czułość jest ustawiana w fabryce więc nie pokręcaj pokrętłem jeżeli nie jest to potrzebne. Nie narażaj czujnika na uderzenia.

Specyfikacja:

Centralka

- zasilanie: 12V +/- 3V
- pobór prądu: 8mA
- pobór prądu przez czujnik wstrząsu : <1mA
- prąd wyjściowy (max): światła awaryjne: 5A, syrena: 10A, zamek centralny: 10A
- częstotliwość pracy: 315MHz/433MHz

Pilot

- napięcie: 12V/9V/6V
- baterie: 27A/23A/CR2016
- częstotliwość pracy: 315MHz/433MHz

Problemy

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Włącza się syrena bez żadnej przyczyny.	Niewłaściwie zamknięte drzwi. Czujnik wstrząsu zbyt czuły. Problem z podłączeniem centralki.	Zamknij drzwi. Wyreguluj czujnik. Sprawdź podłączenie centralki.
Nie działa syrena.	Uszkodzona syrena. Odłączony kabel.	Wymień kable. Sprawdź przewody.
Alarm nie odpowiada po naciśnięciu przycisku na pilocie(dioda na pilocie miga).	Słaby akumulator. Uszkodzony pilot.	Wymień akumulator. Sprawdź pilot.
Nie działa zamek centralny	Problem z siłownikami Źle podłączone przewody	Sprawdź siłowniki i ewentualnie wymień je Sprawdź poprawność podłączenia
Nie działa czujnik wstrząsu	Zbyt niska czułość. Źle zamontowany.	Wyreguluj czujnik Popraw montaż
Drzwi nie otwierają się automatycznie po zatrzymaniu samochodu	Nie podłączony przewód ACC	Podłącz przewody.