

Opalarka ZD-508

Informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania opalarki:

1. Podłącz do zasilania o napięciu określonym na tabliczce znamionowej
2. Nie używaj opalarki jeżeli brakuje którejkolwiek z zewnętrznych śrub mocujących
3. Nie odkładaj opalarki przed wyłączeniem
4. Nie używaj opalarki jako suszarki oraz nie kieruj strumienia powietrza w stronę ludzi i zwierząt
5. Gdy opalarka jest włączona lub gdy dopiero została wyłączona nie zakrywaj ani nie dotykaj dyszy. Dysza powinna być sucha, czysta oraz trzymana z daleka od olejów i gazów łatwopalnych
6. Nie używaj opalarki podczas deszczu ani w wilgotnych pomieszczeniach
7. Nie podgrzewaj zbiorników po cieczach łatwopalnych
8. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do dyszy
9. Opalarka może być schowana dopiero po ostygnięciu

Specyfikacja:

Moc: LOW: 750W, HIGH: 1500W

Temperatura: LOW: 180°C, HIGH: 500°C

Wydatek powietrza: 450L/min

Obsługa:

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi przed używaniem urządzenia

Produkt ten jest lekki i łatwy w użyciu

Ustaw przełącznikiem wybraną temperaturę

Ustaw przełącznik w pozycję „0” przed wyłączeniem opalarki od zasilania

Przed rozpoczęciem używania poczekaj minutę do osiągnięcia odpowiedniej temperatury

Ostrzeżenia:

Pracuj urządzeniem w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

Po zakończeniu używania i ochłodzeniu urządzenia wyczyść dyszę

Nie zostawiaj opalarki podłączonej do zasilania gdy jest nieużywana

Sprawdź przewód zasilający czy nie ma żadnych uszkodzeń izolacji, zmień niezwłocznie gdy uszkodzony

Nie używaj przewodu z uszkodzoną izolacją ponieważ podczas dotknięcia może grozić porażeniem elektrycznym