

SAFETY INSTRUCTIONS

- Before use, read this instruction manual carefully and keep it for future reference. Producer is not responsible for damages caused by inappropriate handling and using of the device.
- Avoid using/storing it in extreme temperatures. Keep away from heat sources! Do not expose to direct sunlight.
- Protect this product from water, humidity or any liquids.
- Use only soft, slightly damp cloth to clean this product. Do not use any chemical agents.
- Do not attempt to repair this appliance yourself. In case of damage, contact authorized service point for check-up or repair.

BATTERY INSTALLATION

Prior to use the remote, make sure to insert batteries (2x AA battery):

1. Open the battery compartment at the back of the remote.
2. Insert two AA batteries (pay special attention to correct polarity).
3. Close the battery compartment.

BUTTONS PROGRAMMING

This CABLETECH remote control has 4 programmable buttons: POWER, TV/AV, Volume+, Volume-. The buttons are within white frame, at the top of the remote.

Programming the remote:

1. Place the Cabletech remote in front of in the original remote (facing each other at max. distance of 2 cm).
2. Press and hold the SETUP button for about 3 seconds on the Cabletech remote, until the red LED lights up brighter, constant light.
3. On the Cabletech remote, press once the button you wish to program (e.g. POWER). The red indicator will start to blink.
4. Then on the original remote, press once the button with function you wish to copy on the Cabletech remote. Note: You can copy any given function from the original remote.
5. After successful learning, the red indicator on the Cabletech remote will blink three times, then light constant light.
6. Press the SETUP button to save and exit.
7. Repeat above steps to program next buttons.



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem, należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania.
- Urządzenia nie należy przechowywać w miejscach o zbyt wysokich/zbyt niskich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła! Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych!
- Pilot należy chronić przed płynami i wilgocią.
- Do czyszczenia, należy używać miękkiej, wilgotnej ściereczki, bez dodatku detergentów.
- Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu. W przypadku uszkodzenia należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu sprawdzenia/naprawy.

INSTALACJA BATERII

Przed użyciem pilota, należy zainstalować w nim baterie (2x bateria AA):


1. Należy otworzyć pojemnik na baterie znajdujący się z tyłu pilota.
2. Umieścić 2 baterie AA (należy zwrócić uwagę na poprawną polaryzację).
3. Zamknąć pokrywę baterii.

PROGRAMOWANIE PRZYCISKÓW

Pilot CABLETECH posiada 4 programowalne przyciski: POWER, TV/AV, Volume+, Volume-. Przyciski zostały oznaczone białą ramką i znajdują się na górze pilota.

Aby rozpocząć programowanie pilota, należy:

1. Umieścić pilot Cabletech naprzeciwko pilota od którego ma się nauczyć wybranej funkcji (odległość nie powinna wynosić więcej niż 2 cm).
2. Następnie, na pilocie Cabletech, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk SETUP przez około 3 sekundy, aż czerwony wskaźnik zaświeci się jaśniej, światłem stałym.
3. Na pilocie Cabletech, nacisnąć 1 raz przycisk, który ma zostać zaprogramowany (np. POWER). Czerwony wskaźnik zacznie migać.
4. Następnie, na drugim pilocie, nacisnąć 1 raz przycisk, którego funkcja ma zostać przypisana do wybranego wcześniej przycisku na pilocie Cabletech. Uwaga: można przypisać dowolną funkcję z pilota oryginalnego.
5. Czerwony wskaźnik na pilocie Cabletech mignie trzykrotnie, po czym będzie świecił światłem stałym co oznacza, że funkcja została już przypisana.
6. Należy nacisnąć przycisk SETUP aby zakończyć programowanie.
7. Aby zaprogramować kolejny przycisk, należy powtórzyć powyższe punkty.



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.