

SICHERHEITSANLEITUNGEN

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch und bewahren diese auf zum späteren Nachschlagen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Beschädigungen, hervorgerufen durch unsachgemäße Benutzung und Umgang mit dem Gerät.

- Es wird empfohlen, während der Benutzung des Geräts keine Mahlzeiten oder Getränke zu sich zu nehmen.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es für längere Zeit nicht benutzt wird.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
- Das Produkt auf eine flache, stabile Oberfläche aufstellen.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung und Handhabung oder mechanische Beschädigungen verursacht wurden.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug; halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie nur autorisiertes Zubehör.
- Das Gerät nicht zerlegen oder selbst reparieren.
- Trennen Sie dieses Gerät immer vor der Reinigung von der Stromversorgung. Reinigen Sie das Pad regelmäßig mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder chemische Mittel, um dieses Gerät zu reinigen.

INSTALLATION

1. Entfalten Sie das Pad vollständig auf einer ebenen, trockenen und stabilen Oberfläche.
2. Das mitgelieferte USB Kabel ausstrecken. Verbinden Sie den Mikro USB Stecker mit der Buchse auf der linken Seite des Pads. Schließen Sie den USB Stecker an einen kompatiblen USB Steckplatz eines Computers oder Netzgerätes an.

BETRIEB

1. Die Taste für 3 Sekunden drücken und halten um die Beleuchtung auszuschalten.
2. Die Taste erneut drücken um die Beleuchtung einzuschalten oder zu ändern.



(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Hergestellt in China für LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1,08-400 Miętna.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read this instruction manual and keep it for future reference. Producer does not take responsibility for damages caused by inappropriate handling and use of the product.

- It is suggested not to consume meals or drink during using the device.
- Disconnect from power outlet if the device is not going to be used for a long time.
- Do not use this device if it has been damaged.
- Place the device on flat, stable surface.
- Producer does not claim liability for any damage caused by inappropriate use and handling or any mechanical damage.
- This product is not a toy; keep it beyond children's reach.
- Use only authorized accessories.
- Do not disassemble nor repair this device yourself.
- Always disconnect the product from the power source before cleaning. Clean the pad regularly with a soft, slightly damp cloth. Do not use any chemical agents to clean this device.

INSTALLATION

1. Fully unfold the pad on a flat, dry and stable surface.
2. Extend included USB cable. Connect the micro USB plug to socket on the left side of the pad. Connect the USB plug to the compatible USB port on a computer or power adapter.

OPERATION

1. Press and hold the button for 3 seconds to turn off the light.
2. Press the button to turn on or change the light.



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1,08-400 Miętna.

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie produktu.

- Nie zaleca się spożywania posiłków oraz picia podczas pracy z urządzeniem.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od źródła zasilania.
- Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
- Urządzenie należy umieścić na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem/konserwacją czy uszkodzeniami mechanicznymi.
- Urządzenie nie jest zabawką; należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie należy używać nieoryginalnych akcesoriów.
- Zabrania się własnoręcznej naprawy/demontażu sprzętu.
- Należy ZAWSZE odłączyć urządzenie od źródła zasilania przed czyszczeniem. Podkładkę należy regularnie czyścić za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.

INSTALACJA

1. Podkładkę należy rozłożyć w całości na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni.
2. Rozwinąć dołączony kabel USB. Wtyk micro USB podłączyć do gniazda znajdującego się po lewej stronie podkładki. Wtyk USB podłączyć do kompatybilnego gniazda USB komputera lub zasilacza sieciowego.

OBSŁUGA

1. Naciśnięcie przycisk przez 3 sekundy, aby wyłączyć podświetlenie.
2. Naciśnięcie przycisk, aby włączyć lub zmienić rodzaj podświetlenia.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Citiți manualul de instrucțiuni și păstrați-l pentru consultări ulterioare. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare a produsului.

- Este recomandat să nu consumați alimente sau băuturi în timpul utilizării dispozitivului.
- Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare dacă nu va fi utilizat o perioadă mai lungă de timp.
- Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat.
- Puneți dispozitivul pe o suprafață plană și stabilă.
- Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de utilizarea și manipularea necorespunzătoare sau pentru daunele mecanice.
- Acest produs nu este o jucărie; nu-l lăsați la îndemâna copiilor.
- Utilizați doar accesorii autorizate.
- Nu dezamblați și nu reparați produsul.
- Deconectați întotdeauna dispozitivul de la sursa de alimentare înainte de a-l curăța. Curățați suportul cu un material textil moale, ușor umezit. Nu utilizați agenți chimici pentru a curăța acest produs.

INSTALARE

1. Desfaceți complet suportul pe o suprafață plană, uscată și stabilă.
2. Extindeți cablul USB furnizat. Conectați mufa microUSB la port-ul din partea stângă a suportului. Conectați mufa USB la un port USB compatibil al unui calculator sau la un adaptor de alimentare.

FUNȚIIONARE

1. Apăsați și țineți apăsat butonul timp de 3 secunde pentru a opri lumina.
2. Apăsați butonul pentru a porni sau modifica lumina.



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.K., Ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.



Romania
Reciclarea corectă a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrică și electronică)



Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte daunătoare asupra mediului înconjurător sau a sanății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.