

# UNI-T



Certificate No. 956661



## TESTER UNI-T UT658DUAL

MIE0415

INSTRUKCJA OBSŁUGI



## KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed użyciem miernika należy przeczytać instrukcję obsługi.
2. Nie należy otwierać miernika.
3. Miernik należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
4. W przypadku awarii miernika należy skontaktować się z serwisem producenta w celu naprawy.
5. Miernik spełnia standardy EN61326-1:2013 i EN61326-2-2:2013

## OBSŁUGA

- Miernik ma opisane wejścia (Input) i wyjścia (Output)
- Miernik może być podłączony tylko przy użyciu jednego typu wejścia i wyjścia.

### Pomiar napięcia wejściowego


Należy umieścić jedno z wejść do zasilania. Sprawdzić, czy wyświetlane napięcie mieści się w granicach pracy miernika. Jeżeli przekracza zakres, należy je odłączyć. W takim przypadku na wyświetlaczu pojawi się komunikat „OL”. Jeżeli napięcie jest mniejsze niż 4 V, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „LO”.

### Pomiar prądu wyjściowego

Podłączyć urządzenie zewnętrzne do miernika. Pobierany prąd zostanie wyświetlony.

## PRZYCISKI

- Nacisnąć przycisk MODE aby zmieniać wyświetlane parametry. Nacisnąć i przytrzymać przycisk MODE, aby wyczyścić pamięć miernika.
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk READ, aby przeglądać zapisane dane. Nacisnąć przycisk READ, aby zapisać dane.



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.



**UNI-T**

