

# Rebel

LIGHT

## KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenia nie należy przechowywać w miejscach o zbyt wysokich/zbyt niskich temperaturach.
- Latarkę należy chronić przed płynami i wilgocią.
- Do czyszczenia obudowy latarki, należy używać miękkiej, wilgotnej ściereczki, bez dodatku detergentów.
- Nigdy nie należy kierować promienia świetlnego bezpośrednio na oczy.
- Przed rozpoczęciem ładowania, należy sprawdzić zgodność napięcia prądu źródła zasilania i urządzenia.
- Podczas ładowania, urządzenie należy umieścić w miejscu z prawidłową cyrkulacją powietrza.
- Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu, a także wprowadzania zmian w jego budowie. Jedynie osoby do tego upoważnione i wykwalifikowane mogą naprawiać urządzenie.
- UWAGA: W celu zapewnienia maksymalnej żywotności akumulatora, latarkę należy doładować zawsze, kiedy obniży się natężenie światła.

## OPIS URZĄDZENIA

1. Głowica latarki (zoom)
2. Włącznik/wskaźnik ładowania
3. Nakrętka z uchwytem
  - Wtyk USB (pod nakrętką)



## ŁADOWANIE

Przed pierwszym użyciem należy naładować baterię do pełna.

1. Należy upewnić się, że latarka jest wyłączona.
2. Odkręcić nakrętkę wtyku USB.
3. Podłączyć urządzenie do ładowarki za pomocą wtyku USB.
4. Podczas ładowania, świeci się czerwony wskaźnik.
5. Po zakończeniu ładowania, świeci się zielony wskaźnik. Można odłączyć kabel.

Maksymalny czas działania w pełni naładowanego urządzenia wynosi do 90 minut.

## OBSŁUGA

Urządzenie posiada trzy tryby świecenia:

1. 100% - 1 kliknięcie
2. 50% - 2 kliknięcia
3. Miganie - 3 kliknięcia

## Regulacja funkcji zoom

Aby ustawić rozproszony/skupiony strumień światła należy przesunąć głowicę latarki w odpowiednim kierunku.



Sprzęt elektryczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega zbiórce i recyklingowi. Zawarte w nim szkodliwe substancje mogą powodować zanieczyszczenie środowiska i stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi.

## INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

- Evitați utilizarea/depozitarea produsului la temperaturi extreme.
- Protejați acest produs de apă, umiditate sau alte lichide.
- Utilizați doar un material textil moale, ușor umed pentru a curăța produsul. Nu utilizați agenți chimici.
- Nu vă uitați direct la lumină!
- Înainte de a conecta dispozitivul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea indicată pe aparat corespunde cu tensiunea de la sursa de alimentare.
- Puneți dispozitivul într-o zonă ventilată corespunzător în timp ce se încarcă.
- Nu încercați să reparați/dezasamblați aparatul singur. Doar personalul autorizat și calificat poate repara dispozitivul.
- NOTĂ: Pentru menținerea duratei de viață a bateriei reîncărcabile, încărcați întotdeauna dispozitivul când lumina devine mai slabă.

## DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Cap lanternă (zoom)
2. Buton pornire/oprire/ indicator încarcare
3. Capac
  - Mufă USB (sub capac)



## ÎNCĂRCARE

Încărcați complet dispozitivul înainte de prima utilizare.

1. Asigurați-vă că dispozitivul este oprit.
2. Scoateți capacul mufei USB.
3. Conectați dispozitivul la un încărcător AC prin mufa USB.
4. Când dispozitivul se încarcă, indicatorul roșu este aprins.
5. Când dispozitivul este încărcat complet, indicatorul verde este aprins.

Tempul maxim de funcționare al dispozitivului încărcat complet este de până la 90 de minute.

## FUNCȚIONARE

Dispozitivul are 3 moduri de operare:

1. 100% - 1 apăsare
2. 50 % - 2 apăsări
3. Lumină intermitentă - 3 apăsări

## Funcția zoom

Pentru a comuta raza luminii la lumină largă / focalizată, glisați inelul de reglare al luminii frontale înainte sau înapoi.



Este interzisă depozitarea deșeurilor de echipamente marcate cu simbolul unui coș de gunoi barat împreună cu alte deșeuri. Acest echipament este supus colectării și reciclării selective. Substanțele nocive pe care le conține pot provoca poluarea mediului și reprezintă o amenințare pentru sănătatea umană.

