


**SICHERHEITSANLEITUNGEN**

- Vermeiden Sie die Benutzung / Aufbewahrung in extremen Temperaturen.
- Schützen Sie dieses Produkt vor Wasser, Feuchtigkeit oder andere Flüssigkeiten.
- Benutzen Sie zur Reinigung des Produktes nur ein weiches, leicht feuchtes Tuch. Benutzen Sie keine chemischen Mittel.
- Den Lichtstrahl nicht direkt auf die Augen richten.
- Während des Ladevorgangs, stellen Sie das Gerät an einen gut belüfteten Ort auf.
- Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren oder zu zerlegen. Nur autorisiertes und qualifiziertes Personal darf dieses Gerät reparieren.
- Um die maximale Lebensdauer der Batterie zu gewährleisten, laden Sie dieses Gerät immer dann auf, wenn das Licht schwach wird.

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

1. Vorderer Leuchtkopf
2. Mikro USB Steckplatz
3. Ladeanzeige
4. Clip
5. Taste EIN/AUS [ON/OFF]

**AUFLADEN**

Laden Sie das Gerät voll auf vor der ersten Benutzung.

1. Stellen Sie sicher dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Um auf den USB Steckplatz zuzugreifen, ziehen Sie den Kopf der Taschenlampe nach vorne.
3. Verbinden Sie die Taschenlampe mit dem Ladegerät über ein USB Kabel.
4. Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige rot.
5. Nach vollendeter Aufladung, leuchtet die Ladeanzeige grün. Das USB Kabel kann nun getrennt werden.

Maximale Betriebszeit des voll aufgeladenen Gerätes beträgt bis zu 5 Stunden.

**BETRIEB**

Das Gerät hat fünf Leuchtmodi. Der Modus ändert sich bei jedem drücken der Taste EIN/AUS.

1. Starkes Licht
2. Mittleres Licht
3. Schwaches Licht
4. Blinkend
5. SOS Muster

**Einstellung der Zoom Funktion**

Um den Lichtstrahl auf weite / fokussierte Beleuchtung zu schalten, schieben Sie den vorderen Leuchtkopf in die entsprechende Richtung.

**ERFAHREN SIE MEHR**

Für weitere Informationen zu diesem gerät finden sie unter:[www.rebelelectro.com](http://www.rebelelectro.com).  
Lesen sie die bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor sie das gerät verwenden.  
Besuchen sie [www.rebelelectro.com](http://www.rebelelectro.com) website für weitere produkte und zubehör.



**Deutsch**  
Korrekte Entsorgung dieses Produktes (Elektromüll)



(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Hergestellt in China für Lechpol Electronics Leszek Sp.ka., ul. Gawnolińska 1, 08-400 Miętno.

**SAFETY INSTRUCTIONS**

- Avoid using/storing it in extreme temperatures.
- Protect this product from water, humidity or any liquids.
- Use only soft, slightly damp cloth to clean this product. Do not use any chemical agents.
- Do not point light beam directly at eyes.
- Position the device in a properly ventilated place when charging.
- Do not attempt to repair/disassemble this appliance yourself. Only authorized and qualified personnel may repair this device.
- For maintaining maximum lifespan of the rechargeable battery, always charge this device whenever the light gets dim.

**PRODUCT DESCRIPTION**

1. Front light head
2. Micro USB socket
3. Charging indicator
4. Clip
5. ON/OFF button

**CHARGING**

Charge the device fully before first use.

1. Make sure the device is switched off.
2. To access the micro USB socket, pull the torch head forward.
3. Connect the torch to a charger with USB cable.
4. During charging, the charging indicator glows red.
5. After completed charging, the charging indicator glows green. USB cable can now be disconnected.

Maximum operation time of the fully charged device is up to 5 hours.

**OPERATION**

The device has five light modes. The mode changes after every turn on of the device.

1. Strong light
2. Medium light
3. Weak light
4. Flashing
5. SOS pattern

**Zoom function adjustment**

To switch the beam to wide / focused illumination slide the front light head in respective direction.

**LEARN MORE**

For more information on this device visit: [www.rebelelectro.com](http://www.rebelelectro.com).  
Read owner's manual carefully before using your device.  
Visit [www.rebelelectro.com](http://www.rebelelectro.com) website for more products and accessories.



**English**  
Correct Disposal of This Product  
(Waste Electrical & Electronic Equipment)



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.


Made in China for Lechpol Electronics Leszek Sp.ka., ul. Gawnolińska 1, 08-400 Miętno.

**KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA**

- Urządzenia nie należy przechowywać w miejscach o zbyt wysokich/zbyt niskich temperaturach.
- Latarkę należy chronić przed płynami i wilgocią.
- Do czyszczenia obudowy latarki, należy używać miękkiej, wilgotnej ściereczki, bez dodatku detergentów.
- Nigdy nie należy kierować promienia świetlnego bezpośrednio na oczy.
- Podczas ładowania, urządzenie należy umieścić w miejscu z prawidłową cyrkulacją powietrza.
- Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu, a także wprowadzania zmian w jego budowie. Jedynie osoby do tego upoważnione i wykwalifikowane mogą naprawiać urządzenie.
- W celu zapewnienia maksymalnej żywotności akumulatora, latarkę należy doładować zawsze, kiedy obniży się natężenie światła.

**OPIS URZĄDZENIA**

1. Głowica latarki
2. Gniazdo micro USB
3. Wskaźnik zasilania/ładowania
4. Klips
5. Przycisk włączania/wyłączania

**ŁADOWANIE**

Przed pierwszym użyciem należy naładować baterię do pełna.

1. Należy upewnić się, że latarka jest wyłączona.
2. Odsłonić gniazdo micro USB, wyciągając głowicę latarki do przodu.
3. Podłączyć latarkę do źródła zasilania za pomocą kabla USB.
4. Podczas ładowania, wskaźnik świeci na czerwono.
5. Po zakończeniu ładowania, wskaźnik świeci na zielono. Można odłączyć kabel.

Maksymalny czas działania w pełni naładowanego urządzenia wynosi do 5 godzin.

**OBSŁUGA**

Urządzenie posiada pięć trybów świecenia. Po każdym włączeniu, latarka przechodzi do kolejnego trybu:

1. Mocne światło
2. Średnie światło
3. Słabe światło
4. Miganie
5. SOS

**Regulacja funkcji zoom**

Aby ustawić rozproszony/skupiony strumień światła należy przesunąć głowicę latarki w odpowiednim kierunku.

**WIĘCEJ**

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępne są na stronie: [www.rebelelectro.com](http://www.rebelelectro.com).

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi.

Odwiedź stronę [www.rebelelectro.com](http://www.rebelelectro.com), aby poznać więcej produktów i akcesoriów.



**Poland**  
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)


Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dlia środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi. Sprzęt elektryczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega zbiorcze i recyklingowi. Zawarte w nim szkodliwe substancje mogą powodować zanieczyszczenie środowiska i stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. Wyprodukowano w CHRL dla Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.

**INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA**

- Evitați utilizarea/depozitarea dispozitivului la temperaturi extreme.
- Protejați acest produs de apă, umiditate sau alte lichide.
- Utilizați un material textil moale, ușor umezit pentru a curăța produsul. Nu utilizați agenți chimici.
- Nu îndreptați lumina direct spre ochi.
- Poziționați dispozitivul într-un loc bine ventilat în timpul încărcării.
- Nu încercați să reparați/dezasamblați produsul singur. Doar personalul autorizat și calificat poate repara produsul.
- Pentru a menține durata de viață maximă a bateriei reincărcabile, reincărcăți produsul ori de câte ori lumina devine slabă.

**DESCRIEREA PRODUSULUI**

1. Sursă lumină frontală
2. Mufă micro USB
3. Indicator încărcare
4. Clip
5. Buton pornire/oprire

**ÎNCĂRCARE**

Încărcați dispozitivul înainte de prima utilizare.

1. Asigurați-vă că dispozitivul este oprit.
2. Pentru a avea acces la mufa micro USB, trageți în față de capul lanternei.
3. Conectați lanterna la un încărcător cu cablu USB.
4. În timpul încărcării, indicatorul de încărcare luminează roșu.
5. După încărcarea completă, indicatorul de încărcare luminează verde. Cablul USB poate fi acum deconectat

Timpul maxim de funcționare după încărcarea completă a dispozitivului este de până la 5 ore.

**FUNCȚIONARE**

Dispozitivul are cinci moduri de iluminare. Modul se modifică la fiecare pornire a dispozitivului.

1. Lumină puternică
2. Lumină medie
3. Lumină slabă
4. Intermitent
5. Model SOS

**Reglare funcție zoom**

Pentru a comuta fascicului la iluminare largă/focalizată, glesați capul luminii din față în direcția respectivă.

**AFLĂ MAI MULTE**

Pentru mai multe informații despre acest dispozitiv vizitați: [www.rebelelectro.com](http://www.rebelelectro.com).

Citiți manualul de utilizare cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul.

Vizitați site-ul web [www.rebelelectro.com](http://www.rebelelectro.com) pentru mai multe produse si accesorii.



**Romania**  
Reciclarea corectă a acestui produs  
(reziduiuri provenind din aparatura electrică și electronică)

Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indica faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduiuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte daunătoare asupra mediului înconjurător sau a sanatații oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduiurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduiuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduiuri de natură comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Reșița, CS, ROMANIA.

