

Rebel

LIGHT

SICHERHEITSANLEITUNGEN

- Gerät nicht extremen Temperaturen aussetzen.
- Halten Sie das Gerät fern von Wasser, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit.
- Verwenden Sie nur ein weiches, feuchtes Tuch, um das Gehäuse der Leuchte zu reinigen, verwenden Sie keine Lösungsmittel oder flüchtige Chemikalien.
- Niemals das Licht direkt auf die Augen richten.
- Gerät nicht auseinandernehmen oder versuchen es selbst zu reparieren. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Kundendienst durchgeführt werden.

PRODUKTBESCHREIBUNG



1. Frontlichtkopf (Zoom)
2. Batteriedeckel
3. Taste Ein/Aus

BATTERIEN EINLEGEN

1. Drehen Sie den Batteriefachdeckel ab.
2. Legen Sie 3 AAA Batterien mit der richtigen Polarität ein.
3. Drehen Sie den Batteriefachdeckel auf.

BETRIEB

Drücken Sie die Taste Ein/Aus um die Leuchte ein-/auszuschalten.

ZOOM-FUNKTION

Drehen Sie den vorderen Leuchtenkopf in die entsprechende Richtung, um einen gestreuten oder fokussierten Lichtstrahl einzustellen.



Deutsch
Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Elektromüll)



(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Hergestellt in China für Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Avoid using/storing it in extreme temperatures.
- Protect this product from water, humidity or any liquids.
- Use only soft, slightly damp cloth to clean this product. Do not use any chemical agents.
- Do not look directly at light beam!
- Do not attempt to repair/disassemble this appliance yourself. Only authorized and qualified personnel may repair this device.

PRODUCT DESCRIPTION



1. Front light head (zoom)
2. Battery cover
3. Power button

BATTERY INSTALLATION

1. Twist off the battery compartment cover.
2. Insert 3x AAA batteries with correct polarization.
3. Twist on the battery compartment cover.

OPERATION

Press the power button to turn on/off the torch.

ZOOM FUNCTION

To set diffused or focused light beam, rotate the front light head in appropriate direction.



English
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenia nie należy przechowywać w miejscach o zbyt wysokich/zbyt niskich temperaturach.
- Latarkę należy chronić przed pyłami i wilgocią.
- Do czyszczenia obudowy latarki, należy używać miękkiej, wilgotnej ściereczki, bez dodatku detergentów.
- Nigdy nie należy kierować promienia świetlnego bezpośrednio na oczy.
- Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu, a także wprowadzania zmian w jego budowie. Jedynie osoby do tego upoważnione i wykwalifikowane mogą naprawiać urządzenie.

OPIS URZĄDZENIA



1. Głowica latarki (zoom)
2. Pokrywa baterii
3. Włącznik

INSTALACJA BATERII

1. Należy odkręcić pokrywę gniazda baterii.
2. Umieścić 3x baterie AAA zgodnie z zaznaczoną polaryzacją.
3. Założyć pokrywę gniazda baterii.

OBŚŁUGA

Aby włączyć/ wyłączyć latarkę należy nacisnąć włącznik.

REGULACJA FUNKCJI ZOOM

Aby ustawić rozproszony/skupiony strumień światła należy przesunąć głowicę latarki w odpowiednim kierunku.



Poland
Prawidłowe usunięcie produktu
(użyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi. Taki sprzęt podlega selektywnej zbiórce i recyklingowi. Zawarte w nim szkodliwe substancje mogą powodować zanieczyszczenie środowiska i stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Wyprodukowano w CHRL dla Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

- Evitați utilizarea/depozitarea produsului la temperaturi extreme.
- Protejați acest produs de apă, umiditate sau alte lichide.
- Utilizați doar un material textil moale, ușor umezit pentru a curăța produsul. Nu utilizați agenți chimici.
- Nu vă uitați direct la lumină!
- Nu încercați să reparați/dezasamblați aparatul singur. Doar personalul autorizat și calificat poate repara dispozitivul.

DESCRIEREA PRODUSULUI



1. Cap lanternă (zoom)
2. Capac baterie
3. Buton pornire/oprire

INSTALAREA BATERIEI

1. Răsuciți capacul compartimentului pentru baterii.
2. Introduceți 3 baterii tip AAA respectând polaritatea corectă.
3. Răsuciți înapoi capacul compartimentului pentru baterii.

FUNCȚIONARE

Apăsăți butonul de alimentare pentru a porni/opri lanterna.

FUNCȚIA ZOOM

Pentru a comuta raza luminii la lumină largă / focalizată, glisați inelul de reglare al luminii frontale înainte sau înapoi.



Romania
Reciclarea corectă a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială. Este interzisă depozitarea deșeurilor de echipamente marcate cu simbolul unui coș de gunoi barat împreună cu alte deșeurii. Acest echipament este supus colectării și reciclării selective. Substanțele nocive pe care le conține pot provoca poluarea mediului și reprezintă o amenințare pentru sănătatea umană.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.