

SICHERHEITSANLEITUNGEN

- Vermeiden Sie die Benutzung / Aufbewahrung in extremen Temperaturen.
- Schützen Sie dieses Produkt vor Wasser, Feuchtigkeit oder andere Flüssigkeiten.
- Benutzen Sie zur Reinigung des Produktes nur ein weiches, leicht feuchtes Tuch. Benutzen Sie keine chemischen Mittel.
- Den Lichtstrahl nicht direkt auf die Augen richten.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, entnehmen Sie die Batterien aus dem Gerät.
- Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren oder zu zerlegen. Nur autorisiertes und qualifiziertes Personal darf dieses Gerät reparieren.

BETRIEB

Vor dem Benutzen, die Batterien einlegen:

1. Batteriefachdeckel öffnen.
2. Batterien einlegen (Beachten Sie die korrekte Polarität).
3. Batteriefachdeckel schließen.

Drücken Sie die Taste EIN/AUS [ON/OFF], um die Taschenlampe einzuschalten und den Leuchtmodus zu ändern.

TECHNISCHE DATEN

- Leistung: 3 W COB LED
- 3 Leuchtmodi: 3 W – 100%; 3 W – 50%; 2 rot LED -ständiges Leuchten;
- 2 rot LED – Flackern
- Leuchtweite: 150 m
- Helligkeit: 120 lm
- Betriebszeit: bis zu 6 Stunden
- Benötigt 3 x AAA Batterien (nicht enthalten)
- Abmessungen: 50 x 36 x 42 mm



Deutsch Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. demenschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden. Hergestellt in China für Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miłetno.



SAFETY INSTRUCTIONS

- Avoid using/storing it in extreme temperatures.
- Protect this product from water, humidity or any liquids.
- Use only soft, slightly damp cloth to clean this product. Do not use any chemical agents.
- Do not point light beam directly at eyes.
- If the device will not be used for a long time, take out the batteries from the device.
- Do not attempt to repair/disassemble this appliance yourself. Only authorized and qualified personnel may repair this device.

OPERATION

Before use, install the batteries:

1. Open the battery compartment cover.
2. Put in the batteries (note the polarity).
3. Close the battery compartment cover.

Press the button to turn on or off the light and to switch between the modes.

SPECIFICATION

- Power: 3 W LED + 2 red LEDs
- Light modes: 3 W – 100%; 3 W – 50%; 2 red LEDs -constant light; 2 red LEDs – flashing
- Light distance: 150 m
- Luminous flux: 120 lm
- Work time: up to 6 hours
- Power supply: 3x AAA battery (not included)
- Dimensions: 50 x 36 x 42 mm



English Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miłetno.



KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenia nie należy przechowywać w miejscach o zbyt wysokich/ zbyt niskich temperaturach.
- Latarki należy chronić przed pyłami i wilgocią.
- Do czyszczenia obudowy latarki, należy używać miękkiej, wilgotnej ściereczki, bez dodatku detergentów.
- Nigdy nie należy kierować promienia świetlnego bezpośrednio na oczy.
- Jeżeli latarka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.
- Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu, a także wprowadzania zmian w jego budowie. Jedyne osoby do tego upoważnione i wykwalifikowane mogą naprawiać urządzenie.

OBSŁUGA

Przed rozpoczęciem używania należy włożyć baterie:

1. Należy zdjąć pokrywę baterii.
2. Włożyć baterie zwracając uwagę na poprawną polaryzację.
3. Zamknąć pokrywę baterii.

Aby włączyć latarkę należy nacisnąć włącznik. Ponowne naciśnięcia zmieniają tryb świecenia, aż do wyłączenia latarki.

SPECYFIKACJA

- Moc: 3 W LED + 2 szt. czerwona LED
- Tryby świecenia: 3 W – 100%; 3 W – 50%; 2 szt. LED (czerwone) - światło ciągłe; 2 szt. LED – miganie
- Zasięg światła: 150 m
- Strumień światła: 120 lm
- Czas pracy: do 6 godzin
- Zasilanie: 3x bateria AAA (brak w zestawie)
- Wymiary: 50 x 36 x 42 mm



Poland
Prawidłowe usowanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętle.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

- Evitați utilizarea/depozitarea dispozitivului la temperaturi extreme.
- Protejați acest produs de apă, umiditate sau alte lichide.
- Utilizați un material textil moale, ușor umezit pentru a curăța produsul. Nu utilizați agenți chimici.
- Nu îndreptați lumina direct spre ochi.
- Dacă dispozitivul nu va fi utilizat o perioadă mai lungă de timp, scoateți bateriile din acesta.
- Nu încercați să reparați/dezasamblați produsul singur. Doar personalul autorizat și calificat poate repara produsul.

UTILIZARE

Înainte de utilizare, instalați bateriile:

1. Deschideți compartimentul bateriei.
2. Introduceți bateriile (respectând polaritatea corectă).
3. Închideți compartimentul bateriei.

Pentru a porni sau a opri lanterna, apăsați butonul ON / OFF.

SPECIFICATII

- Putere: 3 W LED + 2 Led-uri rosii
- 3 moduri de iluminare: 3 W – 100%; 3 W – 50%; 2 Led-uri -lumina continua; 2 Led-uri – care palapie
- Distanța de iluminare: 150 m
- Luminozitate: 120 lm
- Timp de funcționare: până la 6 ore
- Baterii: 3 x AAA (nu este inclusa)
- Dimensiuni: 50 x 36 x 42 mm



Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajele de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san atati oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comercială.

Distribuitor de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.