

Mikrofon komputerowy

KM0768

Instrukcja obsługi

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie należy chronić przed ekstremalnymi temperaturami i wilgocią.
2. Nie należy korzystać z urządzenia, jeżeli jest uszkodzone.
3. Urządzenie należy umieścić na stabilnej i płaskiej powierzchni.
4. Producent nie gwarantuje kompatybilności ze wszystkimi urządzeniami.
5. Zabrania się własnoręcznego demontażu sprzętu lub jego naprawy. W przypadku uszkodzenia należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.
6. Urządzenie należy czyścić przy pomocy miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki bez użycia środków żrących.

OBSŁUGA

Podłączyć wtyczkę USB-C do wejścia gniazda mikrofonu, wtyczkę USB podłączyć do portu USB komputera. Upewnić się, że w ustawieniach dźwięku mikrofon został wybrany jako urządzenie nagrywające.



Poland Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie przekreślonego kosza umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych, jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega selektywnej zbiórce i recyklingowi. Zawarte w nim szkodliwe substancje mogą powodować zanieczyszczenie środowiska i stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Wyprodukowano w CHRL dla Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.



Microfon PC

KM0768

Manual de utilizare

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURNAȚA

1. Feriți dispozitivul de temperaturi extreme și de umezeală.
2. Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat sau spart.
3. Puneți dispozitivul pe o suprafață plană și stabilă.
4. Producătorul nu garantează compatibilitatea cu orice dispozitiv.
5. Nu dezasamblați și nu încercați să reparați singur produsul. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat.
6. Curățați dispozitivul cu un material textil moale, ușor umezit, fără agenți abrazivi.

FUNȚIONARE

Conectați fișa USB-C la intrarea mufei de microfon și conectați fișa USB la portul USB al computerului. Asigurați-vă că microfonul este setat ca dispozitiv de înregistrare implicit.



Romania Reciclarea corectă a acestui produs (reziduii provenind din aparatura electrică și electronică)

Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodăria atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială. Distribuitor de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.



PC-Mikrofon

KM0768

Bedienungsanleitung

SICHERHEITSANLEITUNGEN

1. Schützen Sie das Gerät vor extremen Temperaturen und Feuchtigkeit.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht weiter wenn es beschädigt oder defekt ist.
3. Stellen Sie das Gerät auf eine flache und stabile Oberfläche.
4. Der Hersteller Garantiert nicht die Kompatibilität mit allen Geräten.
5. Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren oder zu zerlegen. Im Falle von Beschädigung, wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst für Überprüfung /Reparatur.
6. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch, ohne Scheuermittel.

BETRIEB

Verbinden Sie den USB-C-Stecker mit dem Mikrofoneingang und den USB-Stecker mit dem USB-Anschluss des Computers. Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon als Standard-Aufnahmegerät eingestellt ist.



Deutsch
Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Elektromüll)



(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)
Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.
Hergestellt in China für Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

PC microphone

KM0768

Owner's manual

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Protect the device form extreme temperatures and moisture.
2. Do not use the device if it is damaged or broken.
3. Place the device on flat and stable surface.
4. The producer does not guarantee compatibility with all devices.
5. Do not disassemble or attempt to repair the device. In case of any damage to the device, contact the authorized service point.
6. Clean this device with soft, slightly damp cloth, without any abrasive agents.

OPERATION

Connect the USB-C plug to the microphone socket, connect the USB plug to the USB port of the computer. Make sure, that the microphone is set to default recording device in the Sound settings.



English
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal. Made in China for Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.