

Forma do ciasta do urządzenia TEESA AIR FRYER



teesa®

Marka:

Teesa

Kod produktu:

TSA0117

Kod EAN:

5901890053471

Opis



Forma do ciasta do frytkownicy beztuszczowej Teesa Air Fryer

Frytkownica beztuszczowa to niesamowicie przydatne urządzenie, które pozwoli Ci ograniczyć ilość spożywanego tłuszczu. W procesie grzewczym jest wykorzystywane gorące powietrze, dlatego pozwala ona przyrządzać potrawy bez użycia oleju.



Rozszerz funkcje swojego Air Fryera!

Nie każdy jednak wie, że frytki czy nuggetsy to nie jedyna rzecz, którą można przyrządzić w takim urządzeniu. Frytkownica na gorące powietrze jest w stanie zastąpić Ci piekarnik – wystarczy, że dokupisz formę do ciasta dedykowaną modelom z serii Air Fryer, aby móc piec w swojej frytkownicy pyszne desery czy chleb.

Opis techniczny

Przeznaczenie: Frytkownice beztłuszczowe Teesa Air Fryer i Digital Air Fryer

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-2
GabarytMAX	4

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.2 Kg	0.211 Kg	17.5 cm x 17.5 cm x 6.5 cm