

Pokrywa misy do robota kuchennego TEESA EASY COOK SINGLE TSA3545-B/W



teesa®

Marka:

Teesa

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

TSA-AKC37

Kod EAN:

5901890077415

Opis

Pokrywa misy do robota kuchennego TEESA EASY COOK SINGLE TSA3545-B/W

Pokrywa misy do robota kuchennego TEESA EASY COOK SINGLE TSA3545-B/W to funkcjonalne akcesorium, które zapewnia bezpieczeństwo i wygodę podczas użytkowania robota kuchennego. Dzięki niej, możesz przygotowywać posiłki w bardziej zorganizowany sposób, unikając niepotrzebnych zanieczyszczeń i rozprysków.



Ochrona i bezpieczeństwo podczas pracy

Pokrywa miski została zaprojektowana, aby chronić zawartość miski robota kuchennego przed przypadkowymi rozpryskami i zanieczyszczeniami. Dzięki temu, przygotowywanie potraw staje się czystsze i bardziej efektywne. Pokrywa utrzymuje także składniki w jednym miejscu, co zwiększa komfort i precyzję podczas mieszania, siekania czy blendowania.

Kompatybilność i łatwość użytkowania

Pokrywa jest dedykowana do robota kuchennego TEESA EASY COOK SINGLE TSA3545-B/W, co zapewnia idealne dopasowanie i stabilność. Jej montaż jest szybki i prosty, co umożliwi natychmiastowe używanie bez potrzeby dodatkowych narzędzi. Pokrywa jest również łatwa do zdjęcia, co ułatwia dostęp do miski i jej zawartości.

Trwałość i łatwość konserwacji

Wykonana z wysokiej jakości materiałów, pokrywa misy jest odporna na działanie wysokich temperatur i uszkodzenia mechaniczne. Jej konstrukcja ułatwia czyszczenie, co pozwala na łatwe utrzymanie akcesorium w nienagannym stanie. Pokrywa misy do robota kuchennego TEESA EASY COOK SINGLE TSA3545-B/W łączy funkcjonalność z trwałością, zapewniając niezawodność i komfort w codziennym użytkowaniu.

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-2
GabarytMAX	4

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.109 Kg	0.113 Kg	24 cm x 24 cm x 2.5 cm