



Instrukcja obsługi
LED0067
Kontroler bezprzewodowy do listew diodowych typu RGB

Centralka



Napięcie zasilające: 12V
Napięcie wyjściowe: 12V
Max prąd wyjściowy: 4A


Pilot



Zasilanie pilota: bateria 23A 12V


Instrukcja obsługi
LED0067
Kontroler bezprzewodowy do listew diodowych typu RGB

Centralka



Napięcie zasilające: 12V
Napięcie wyjściowe: 12V
Max prąd wyjściowy: 4A

Pilot



Zasilanie pilota: bateria 23A 12V