

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZ0026

VIPOW®

Lampa warsztatowa 30 LED z ładowarką sieciową i samochodową

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją w celu późniejszego wykorzystania.

Specyfikacja:

- akumulator Ni-MH 4,8 V, 1200 mAh w zestawie
- źródło światła 30 LED, 15000 MCD
- uchwyt magnetyczny oraz haczyk
- w zestawie: podstawka, ładowarka sieciowa, ładowarka samochodowa
- czas całkowitego naładowania 6-7 h
- czas pracy przy pełnym naładowaniu 3-4 h

Polecenia przy ładowaniu:

1. Przed rozpoczęciem ładowania, należy wyłączyć ładowarkę i wstawić ją do stojaka.
2. Podłączyć końcówkę zasilacza do stojaka.
3. Podłączyć zasilacz do gniazda zasilania sieciowego (gniazda ładowarki samochodowej).
4. Po zakończeniu ładowania lampy, należy odłączyć zasilacz od gniazda sieciowego (gniazda ładowarki samochodowej) a następnie odłączyć go od stojaka.

Uwaga: Akumulator podczas ładowania lekko się nagrzewa – jest to naturalny przejaw, który nie wpływa na działanie lampy.

Konserwacja lampy:

- Do czyszczenia lampy należy używać miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać substancji lotnych lub rozpuszczalników. W odwrotnym przypadku może dojść do uszkodzenia plastikowej obudowy.
- W celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym, nie należy otwierać lampy podczas ładowania.

Ostrzeżenia:

- Po zakończeniu ładowania, ładowarkę należy odłączyć od źródła zasilania. Jeżeli lampa nie jest używana, należy ją wyłączyć.
- Należy unikać upadku lampy na ziemię, szczególnie należy zadbać, aby nie została uszkodzona przezroczysta osłona świetlna.
- Do ładowania należy używać wyłącznie ładowarki załączonej w zestawie.
- Nigdy nie wolno kierować promienia świetlnego bezpośrednio na oczy. Jakikolwiek czynności czyszczące należy wykonywać po ówczesnym ostygnięciu lampy.
- Przed pierwszym użyciem, należy naładować lampę. W przeciwnym wypadku może dojść do nadmiernego rozładowania akumulatora i nie będzie możliwe jego ponowne naładowanie.
- Jeżeli lampa używana lub ładowana jest przy temperaturze poniżej 0°C lub wyższej niż 40°C, może dojść do obniżenia mocy.
- Lampa musi być używana zgodnie z instrukcją i chroniona przed wodą i deszczem.
- UWAGA: W celu zapewnienia maksymalnej żywotności akumulatora, lampę należy doładować zawsze, kiedy obniży się natężenie światła.
- Jeśli lampa nie jest używana, należy ją regularnie ładować co 3 miesiące.
- Nie należy wyrzucać baterii do ognia.



Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.