

QUER[®]

Vartojimo instrukcija

MP3 grotuvas

KOM0547

KOM0556

KOM0557

KOM0634

KOM0635



Saugumo nurodymai

1. Prieš pradėdant naudoti prietaisą (prašome) perskaityti vartojimo instrukciją ir laikytis joje esančių nurodymų. Gamintojas neatsako už žalas kilusias dėl prietaiso vartojimo ne pagal jo paskirtį ar dėl neteisingo vartojimo.
2. Negalima atlikinėti jokių priežiūros darbų prietaiso darbo metu.
3. Prietaisą galima įjungti tik patalpose. Prietaisas nėra pritaikytas veikti už patalpų ribų.
4. Saugokite prietaisą nuo drėgmės (taip pat sandėliavimo metu)
5. Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su ribotais fiziniais, jutimo arba protiniais gebėjimais ar asmenims neturintiems patirties arba žinių apie prietaiso naudojimą, nebent tai daroma su priežiūra ir pagal vartojimo instrukcijos nurodymus, kuriuos pateikė atsakingi asmenys. Atkreipkite dėmesį, kad vaikai nežaistu su prietaisu.
6. Prietaiso sugadinimo atveju, siekiant išvengti pavojų, taisymą gali atlikti tik specializuotas servisas ar asmuo.
7. Negalima naudoti įrenginio šalia degių medžiagų.

Aprašymas

Quer gamintojo MP3 grotuvas su microSD kortelių skaitytuvo funkcija.

- Lengvas ir mobilus MP3 grotuvas.
- MicroSD iki 32GB kortelių skaitytuvas.
- Nėra integruotos atminties (microSD kortelė).
- Segtukas leidžia prisegti prietaisą pvz. prie diržo
- Palaiko MP3,WAV,WMA formatus.
- Galima persukti kūrinus, perjungti, išjungti, reguliuoti garsumą.
- Įdėjus kortelę muzika bus automatiškai atkuriamą.
- Integruota baterija leidžia klausytis muzikos ilgą laiką.
- Įkrovimas) mini USB kabeliu.

Rinkinyje:


Grotuvas

Ausinės

Kabelis miniUSB

Gaminio specifikacija gali būti keičiama be ankstesnio įspėjimo.

Mygtukai ir funkcijos



Prietaiso įjungimas/išjungimas

Norint įjungti prietaisą perstumkite įjungimo mygtuką į poziciją **ON**.
Norint išjungti prietaisą perstumkite įjungimo mygtuką į poziciją **OFF**.

Garsumo reguliacija

Norint pagarsinti paspauskite mygtuką **+**. Norint paspauskite mygtuką **-**.



Lietuva

Teisingas gaminio šalinimas

(panaudota elektros ir elektronikos įranga)

Ant gaminio nurodytas ar su juo susijusiuose tekstuose pateikiamas žymuo rodo, kad pasibaigus naudojimo laikotarpiui negalima šalinti su buitinėmis atliekomis. Siekiant išvengti kenksmingo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo gaminių šalinimo, prašome gaminį atskirti nuo kitų atliekų ir atsakingai perdirbti, kad būtų skatinamas pakartotinis materialinių išteklių naudojimas. Informacijai apie šio gaminio saugaus šalinimo vietą ir būdą namų ūkiuose gauti vartotojai privalo kreiptis į mažmeninės prekybos vietą, kurioje įsigijo gaminį, arba vietos valdžios įstaiga. Vartotojai įmonėse privalo kreiptis į savo tiekėją ir patikrinti pirkimo sutarties sąlygas. Gaminio negalima šalinti kartu su kitomis komercinėmis atliekomis.

Pagaminta KLR „LECHPOL Zbigniew Leszek“, Miętne, Garwolińska g. 1, 08-400 Garvolinas, užsakymu

