

Rebel

LIGHT

URZ0917

Lampa rowerowa tylna z kablem USB

Polski

Obsługa

- Nacisnąć przycisk ON/OFF, aby włączyć lampę.
- Nacisnąć przycisk ON/OFF dwa razy, aby zmieniać pomiędzy trybem światła stałego a miganiem.
- W trybie światła stałego, naciskać przycisk ON/OFF, aby zmieniać pomiędzy trzema poziomami natężenia światła; niski, średni, wysoki.
- W trybie migania, naciskać przycisk ON/OFF, aby zmieniać pomiędzy miganiem 50%, miganiem 100% a stroboskopem.
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk ON/OFF, aby wyłączyć lampę.

Funkcja pamięci

Lampa włącza się w ostatnio używanym trybie.

Ładowanie

1. Podłączyć wtyk micro USB do portu micro USB urządzenia.
2. Podłączyć drugi wtyk do ładowarki sieciowej lub kompatybilnego portu USB komputera.
3. Podczas ładowania świeci się czerwony wskaźnik.
4. Po zakończeniu ładowania, świeci się zielony wskaźnik.
5. Odłączyć kabel USB od urządzenia i źródła zasilania.



Poland
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL ELECTRONICS
Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.

Lumină spate pentru bicicletă, cu cablu USB

Funcționare

- Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a porni lumina.
- Apăsați butonul de pornire/oprire de două ori rapid pentru a comuta între modul de lumină constantă și modul intermitent.
- În modul de lumină constantă, continuați să apăsați butonul pentru a comuta între trei nivele de intensitate ale luminii: scăzută, medie, ridicată.
- În modul intermitent, continuați să apăsați butonul pentru a comuta între 50% intermitent, 100% intermitent și stroboscop.
- Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire/oprire pentru a opri lumina.

Funcția memorare

Becul se aprinde în ultimul mod utilizat.

Încărcarea

1. Conectați cablul micro USB la portul micro USB al becului.
2. Conectați celălalt capăt la încărcătorul AC sau la un port USB compatibil al unui calculator. Indicatorul LED roșu va fi aprins în timpul încărcării.
3. Când bateria este încărcată complet, LED-ul verde este aprins.
4. Deconectați cablul USB de la dispozitiv și de la sursa de alimentare.



Romania

Reciclarea corectă a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrică și electronică)



Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indica faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

Rear bike light with USB cable

OPERATION

- Press the ON/OFF button to turn on the light.
- Press the ON/OFF button twice to change between the steady light and flashing light.
- In steady light mode, press the ON/OFF button to switch between three brightness levels.
- In flashing light mode, press the ON/OFF button to switch between three flashing patterns.
- Press and hold the ON/OFF button to turn off the light.

Memory function

The lamp will turn on with the last selected mode.

Charging

1. Connect the micro USB plug to the charging port of the device.
2. Connect the USB plug to a power supply or to a compatible USB port.
3. While charging, the red indicator will glow.
4. After finished charging, the indicator will glow green.
5. Disconnect both plugs.



English

Correct Disposal of This Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment)



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k.,
ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.