

## SICHERHEITSANLEITUNGEN

- Vermeiden Sie die Benutzung / Aufbewahrung in extremen Temperaturen.
- Schützen Sie dieses Produkt vor Wasser, Feuchtigkeit oder andere Flüssigkeiten.
- Benutzen Sie zur Reinigung des Produktes nur ein weiches, leicht feuchtes Tuch. Benutzen Sie keine chemischen Mittel.
- Den Lichtstrahl nicht direkt auf die Augen richten.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, entnehmen Sie die Batterien aus dem Gerät.
- Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren oder zu zerlegen. Nur autorisiertes und qualifiziertes Personal darf dieses Gerät reparieren.

## BETRIEB

Vor dem Benutzen, die Batterien einlegen:

1. Batteriefachdeckel aufschrauben.
2. Batterien einlegen (Beachten Sie die korrekte Polarität).
3. Batteriefachdeckel einschrauben.

Um die Taschenlampe ein-/auszuschalten, drücken Sie die Taste EIN/AUS [ON/OFF].

## TECHNISCHE DATEN

- Leistung: 1 W LED
- Leuchtweite: bis zu 20 m
- Helligkeit: 70 lm
- Betriebszeit: bis zu 5 Stunden
- Material: Aluminium
- Benötigt 3 x AAA Batterien (nicht enthalten)
- Abmessungen: 26 x 86 mm



### Deutsch

#### Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. dem menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Hergestellt in China für Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miłtne.



## SAFETY INSTRUCTIONS

- Avoid using/storing it in extreme temperatures.
- Protect this product from water, humidity or any liquids.
- Use only soft, slightly damp cloth to clean this product. Do not use any chemical agents.
- Do not point light beam directly at eyes.
- If the device will not be used for a long time, take out the batteries from the device.
- Do not attempt to repair/disassemble this appliance yourself. Only authorized and qualified personnel may repair this device.

## OPERATION

Before use, install the batteries:

1. Unscrew the battery compartment cover.
2. Put in the batteries (note the polarity).
3. Screw in the battery compartment cover.

To turn on or off the torch, press the ON/OFF button.

## SPECIFICATION

- Power: 1 W LED
- Light distance: 20 m
- Luminous flux: 70 lm
- Work time: up to 5 hours
- Material: Aluminium
- 3 x AAA battery (not included)
- Dimensions: 26 x 86 mm



### English

#### Correct Disposal of This Product

#### (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miłtne.



**KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA**

- Urządzenia nie należy przechowywać w miejscach o zbyt wysokich/ zbyt niskich temperaturach.
- Latarek należy chronić przed pyłami i wilgocią.
- Do czyszczenia obudowy latarki, należy używać miękkiej, wilgotnej ściereczki, bez dodatku detergentów.
- Nigdy nie należy kierować promienia świetlnego bezpośrednio na oczy.
- Jeżeli latarka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.
- Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu, a także wprowadzania zmian w jego budowie. Jedynie osoby do tego upoważnione i wykwalifikowane mogą naprawiać urządzenie.

**OBSŁUGA**

Przed rozpoczęciem używania należy włożyć baterie:

1. Należy odkręcić pokrywę baterii
2. Włożyć baterie zwracając uwagę na poprawną polaryzację
3. Zakręcić pokrywę baterii

Aby włączyć lub wyłączyć latarkę należy nacisnąć włącznik

**SPECYFIKACJA**

- Moc: 1 W LED
- Zasięg światła: 20 m
- Strumień światła: 70 lm
- Czas pracy: do 5 godzin
- Materiał: Aluminium
- Zasilanie: 3x bateria AAA (brak w zestawie)
- Wymiary: 26 x 86 mm



**Poland**  
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



Oznaczenie przekreślonego kosza umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych, jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega selektywnej zbiórce i recyklingowi. Zawarte w nim szkodliwe substancje mogą powodować zanieczyszczenie środowiska i stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Wyprodukowano w CHRL dla Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.

**INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA**

- Evitați utilizarea/depozitarea dispozitivului la temperaturi extreme.
- Protejați acest produs de apă, umiditate sau alte lichide.
- Utilizați un material textil moale, ușor umezit pentru a curăța produsul. Nu utilizați agenți chimici.
- Nu îndreptați lumina direct spre ochi.
- Dacă dispozitivul nu va fi utilizat o perioadă mai lungă de timp, scoateți bateriile din acesta.
- Nu încercați să reparați/dezasamblați produsul singur. Doar personalul autorizat și calificat poate repara produsul.

**UTILIZARE**

Înainte de utilizare, instalați bateriile:

1. Deșurubați capacul compartimentului bateriei.
2. Introduceți bateriile (respectând polaritatea corectă).
3. Înșurubați capacul compartimentului bateriei.

Pentru a porni sau a opri lanterna, apăsați butonul ON / OFF.

**SPECIFICATI**

- Putere: 1 W LED
- Distanța de iluminare: până la 20 m
- Luminozitate: 70 lm
- Timp de funcționare: până la 5 ore
- Material: Aluminiu
- Baterii: 3 x AAA (nu este inclusă)
- Dimensiuni: 26 x 86 mm



**Romania**  
Reciclarea corectă a acestui produs (reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică)



Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.