

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenia nie należy przechowywać w miejscach o zbyt wysokich/zbyt niskich temperaturach.
2. Do czyszczenia obudowy latarki, należy używać miękkiej, wilgotnej ściereczki, bez dodatku detergentów.
3. Nigdy nie należy kierować promienia świetlnego bezpośrednio na oczy.
4. Należy używać wyłącznie baterii podanych w specyfikacji urządzenia.

INSTALACJA BATERII

1. Należy odkręcić pokrywę komory baterii (część z uchwytem) i ją zdjąć.
2. Umieścić 3 baterie AA zgodnie z zaznaczoną polaryzacją.
3. Założyć pokrywę i przykręcić.

OBŚLUGA Należy nacisnąć przycisk ON/OFF, aby włączyć, zmieniać tryby świecenia (100%, 50%, stroboskop) i wyłączyć.

Konstrukcja lampy pozwala na jej używanie w dwóch formach: złożonej i rozłożonej:

- Aby rozłożyć lampę, należy obrócić część lampy z soczewką w lewo.
- Aby złożyć lampę, należy wcisnąć klosz w obudowę i obrócić w prawo, aby zablokować w miejscu.

SPECYFIKACJA

Składana konstrukcja
Uchwyty do zawieszania
IP20

Tryby świecenia: 100%, 50%, stroboskop
Strumień świetlny: 100 lm
Zasięg światła: do 150 m

Materiał: ABS
Moc: 1 W
Zasilanie: 3x bateria AA (brak w zestawie)
Wymiary:
Złożona: 55 x 85 mm
Rozłożona: 130 x 85 mm
Waga: 114 g

SAFETY INSTRUCTION

1. Avoid using/storing it in extreme temperatures.
2. Use only soft, slightly damp cloth to clean this product. Do not use any chemical agents.
3. Do not point light beam directly at eyes.
4. Use only specified batteries.

BATTERY INSTALLATION

1. Turn the battery compartment lid (the part with the hook) anticlockwise and remove it.
2. Insert 3x AA battery with correct polarization.
3. Replace the battery compartment lid and turn it maximally clockwise.

OPERATION Keep pressing the ON/OFF button to turn on, switch between available light modes (100%, 50%, flashing) and turn off.

The lantern can be used folded or extended:

- To extend twist the part with the lens anticlockwise.
- To fold, push the lampshade into the housing and twist clockwise to lock in place.

SPECIFICATION

Collapsible construction
Hook for hanging up
IP20
Modes: 100%, 50%, flashing
Luminous flux: 100 lm
Light distance: up to 150 m

Materiał: ABS
Power: 1 W
Power supply: 3x AA battery (not included)
Dimensions:
Folded: 55 x 85 mm
Extended: 130 x 85 mm
Weight: 114 g



Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega selektywnej zbiórce i recyklingowi. Zawarte w nim szkodliwe substancje mogą powodować zanieczyszczenie środowiska i stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Wyprodukowano w CHRL dla Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.



English
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

DE

URZ0943

SICHERHEITSANWEISUNGEN

1. Vermeiden Sie die Benutzung / Aufbewahrung in extremen Temperaturen.
2. Benutzen Sie zur Reinigung des Produktes nur ein weiches, leicht feuchtes Tuch. Benutzen Sie keine chemischen Mittel.
3. Den Lichtstrahl nicht direkt auf die Augen richten.
4. Verwenden Sie nur die angegebenen Batterien.

BATTERIEN EINLEGEN

1. Drehen sie den batteriefachdeckel (der teil mit dem haken) gegen den uhrzeigersinn und entfernen diesen.
2. Legen sie 3x aa-batterien unter beachtung der korrekter polarität ein.
3. Bringen sie den batteriefachdeckel wieder an und drehen diesen maximal im uhrzeigersinn.

BETRIEB Drücken Sie wiederholt die Taste EIN/AUS zum Einschalten, wechseln zwischen den verschieden Leuchtmodi (100%, 50%, Blinken) und ausschalten.

Die Taschenlampe kann sowohl gefaltet als auch gestreckt verwendet werden:

- Drehen Sie zum strecken den Teil mit der Linse gegen den Uhrzeigersinn.
- Zum zusammenfallen den Lampenschirm in das Gehäuse drücken und im Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet.

TECHNISCHE DATEN

Faltbare Konstruktion
Haken zum Aufhängen
IP20
Betriebsmodi: 100%, 50%, Blinken
Lichtstrom: 100 lm
Leuchtweite: bis zu 150 m
Material: ABS

Leistung: 1 W
Stromversorgung: 3x AA Batterie (nicht im Lieferumfang)
Abmessungen:
Gefaltet: 55 x 85 mm
Gestreckt: 130 x 85 mm
Gewicht: 114 g



Deutsch
Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Elektromüll)



(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Hergestellt in China für Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

URZ0943

RO

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

1. Evitați utilizarea/depozitarea dispozitivului la temperaturi extreme.
2. Utilizați un material textil moale, ușor umezit pentru a curăța produsul. Nu utilizați agenți chimici.
3. Nu îndreptați lumina direct spre ochi.
4. Utilizați doar bateriile specificate.

INSTALAREA BATERIILOR

1. Rotiți capacul compartimentului pentru baterii (partea cu cârligul) în sens invers acelor de ceasornic și scoateți-l.
2. Introduceți 3 baterii tip AA respectând polaritatea corectă.
3. Puneți capacul la loc și rotiți-l la maxim în sensul acelor de ceasornic.

FUNCȚIONARE Apăsăți butonul ON/OFF pentru a porni, comuta între modurile de lumină disponibile (100%, 50%, intermitent) și pentru a opri.

Lanternă poate fi folosită pliată sau extinsă:

- Pentru a o extinde, răsușiți piesa cu lentila în sens invers acelor de ceasornic.
- Pentru a o plia, împingeți abajurul în carcasă și răsușiți în sensul acelor de ceasornic pentru a se bloca în poziție.

SPECIFICAȚIE

Construcție pliabilă
Cârlig pentru agățat
IP20
Moduri de funcționare: 100%, 50%, intermitent
Flux luminos: 100 lm
Distanța de iluminare: până la 150 m

Material: ABS
Putere: 1 W
Alimentare: 3 baterii tip AA (nu sunt incluse)
Dimensiuni:
Pliat: 55 x 85 mm
Extins: 130 x 85 mm
Greutate: 114 g



Romania
Reciclarea corectă a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică)



Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte daunătoare asupra mediului înconjurător sau a sanității oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială. Este interzisă depozitarea deșeurilor de echipamente marcate cu simbolul unui cos de gunoi în comună cu alte deșeuri. Acest echipament este supus colectării și reciclării selective. Substanțele nocive pe care le conține pot provoca poluarea mediului și reprezintă o amenințare pentru sănătatea umană.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.