

Rebel

LIGHT

LED HEADLAMP



**USER
MANUAL**

PL

DE

EN

RO

model: URZ3608

SICHERHEITSANLEITUNGEN

- Vermeiden Sie die Verwendung/Aufbewahrung in extremen Temperaturen
- Schützen Sie dieses Produkt vor Wasser, Feuchtigkeit und andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie zum Reinigen dieses Produkts nur ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Mittel.
- Richten Sie den Lichtstrahl nicht direkt auf die Augen.
- Bevor Sie das Gerät ans Netz anschließen, überprüfen Sie ob die Netzspannung mit der am Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Während des Ladevorgangs, stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort.
- Gerät nicht auseinandernehmen oder versuchen es selbst zu reparieren. Reparaturen dürfen nur von autorisiertem und qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

PRODUKTBESCHREIBUNG

1. Kopfband
2. Taste EIN/AUS [ON/OFF]
3. Vorderer Leuchtkopf
4. Betriebs-/Ladeanzeige
5. Batteriefach
6. Mikro USB Steckplatz



BEDIENUNG

Das Gerät hat 4 Funktionsmodi:

1. 1 Klick - mittlere LED
2. 2 Klicks - 2 x Seiten-LED
3. 3 Klicks - 3 x LED
4. 4 Klicks - Blitz

AUFLADEN

Das Gerät vor der ersten Benutzung voll aufladen.

1. Stellen Sie sicher dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Entfernen Sie die USB Abdeckung.
3. Verbinden Sie das Gerät mit dem Ladegerät mit einem USB Kabel.
4. Während des Ladevorgangs leuchtet die Betriebs-/Ladeanzeige rot.
5. Sobald der Ladevorgang beendet ist, leuchtet die Betriebs-/Ladeanzeige grün. Benutzer kann das Gerät vom Ladegerät trennen.

Maximale Betriebszeit des voll aufgeladenen Gerätes beträgt bis zu 5 Stunden

TECHNISCHE DATEN

Leistung: 10 W LED + 2 x 3 W LED
Lichtstrom: 350 lm
Leuchtweite: 200 m
4 LED-Lichtmodi: mittlere LED, 2 x seitliche LED, 3 x LED, Strobe
Batterie: 2 x 3,7 V 1500 mAh
Typ Batterie: 18650
Betriebszeit: bis zu 5 Stunden

Ladezeit: etwa 8 Stunden
Ladebuchse: Mikro-USB
Material: ABS
Abmessungen: 100 x 95 x 70 mm
Gewicht: 142,9 g
Im Set: Micro-USB-Kabel,
Bedienungsanleitung

ERFAHREN SIE MEHR

Für weitere Informationen zu diesem Gerät finden Sie unter: www.rebelelectro.com.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

Besuchen Sie www.rebelelectro.com Website für weitere Produkte und Zubehör.



Deutsch

Korrekte Entsorgung dieses Produkts

(Elektromüll)



(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie Sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Hergestellt in China für Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Avoid using/storing it in extreme temperatures.
- Protect this product from water, humidity or any liquids.
- Use only soft, slightly damp cloth to clean this product. Do not use any chemical agents.
- Do not point light beam directly at eyes.
- Before connecting the device to power supply socket, make sure the voltage indicated on the appliance corresponds to the voltage in the power supply socket.
- Position the device in a properly ventilated place when charging.
- Do not attempt to repair/disassemble this appliance yourself. Only authorized and qualified personnel may repair this device.

PRODUCT DESCRIPTION

1. Head strap
2. ON/OFF button
3. Front light head
4. Power/charging indicator
5. Battery compartment
6. Micro USB socket



OPERATION

The device has 4 operation modes:

1. 1 click - middle LED
2. 2 clicks - 2 x side LED
3. 3 clicks - 3 x LED
4. 4 clicks - strobe

CHARGING

Charge the device fully before first use.

1. Make sure the device is switched off.
2. Remove micro USB cover.
3. Connect the device to a charger with USB cable.
4. During charging, the power/charging indicator glows red.
5. Once the charging is complete, the power/charging indicator will glow green. User can disconnect the device from the charger.

Maximum operation time of the fully charged device is up to 5 hours.

SPECIFICATION

Power: 10 W LED + 2 x 3 W LED
Luminous power: 350 lm
Light distance: 200 m
4 LED light modes: middle LED, 2 x side LED, 3 x LED, strobe
Battery: 2 x 3,7 V 1500 mAh
Battery type: 18650
Working time: up to 5 hours

Charging time: approx. 8 hours
Charging socket: micro USB
Material: ABS
Dimensions: 100 x 95 x 70 mm
Weight: 142,9 g
In set: micro USB cable, user manual

LEARN MORE

For more information on this device visit: www.rebelelectro.com.

Read owner's manual carefully before using your device.

Visit www.rebelelectro.com website for more products and accessories.



English

Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal

Made in China for Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno..

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenia nie należy przechowywać w miejscach o zbyt wysokich/ zbyt niskich temperaturach.
- Latarkę należy chronić przed wilgocią.
- Do czyszczenia obudowy latarki, należy używać miękkiej, wilgotnej ściereczki, bez dodatku detergentów.
- Nigdy nie należy kierować promienia świetlnego bezpośrednio na oczy.
- Przed rozpoczęciem ładowania, należy sprawdzić zgodność napięcia prądu źródła zasilania i urządzenia.
- Podczas ładowania, urządzenie należy umieścić w miejscu z prawidłową cyrkulacją powietrza.
- Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu, a także wprowadzania zmian w jego budowie. Jedynie osoby do tego upoważnione i wykwalifikowane mogą naprawiać urządzenie.

OPIS URZĄDZENIA

1. Pasek na głowę
2. Przycisk włączania/wyłączania
3. Głowica latarki
4. Wskaźnik zasilania/ładowania
5. Obudowa baterii
6. Gniazdo micro USB



OBSŁUGA

Urządzenie posiada cztery tryby świecenia:

1. 1 kliknięcie - środkowy LED
2. 2 kliknięcia - 2 x boczny LED
3. 3 kliknięcia - 3 x LED
4. 4 kliknięcia - stroboskop

ŁADOWANIE

Przed pierwszym użyciem należy naładować baterię do pełna.

1. Należy upewnić się, że latarka jest wyłączona.
2. Odstąpić wtyk micro USB.
3. Podłączyć urządzenie do źródła zasilania za pomocą kabla USB.
4. Podczas ładowania, świeci się czerwony wskaźnik.
5. Po zakończeniu ładowania, świeci się zielony wskaźnik. Można odłączyć kabel.

Maksymalny czas działania w pełni naładowanego urządzenia wynosi do 5 godzin.

SPECYFIKACJA

Moc: 10 W LED + 2x 3 W LED

Strumień światła: 350 lm

Zasięg światła: LED: 200 m

4 tryby świecenia: środkowy LED,
2 x boczny LED, 3 x LED,
stroboskop

Bateria: 2 x 3,7 V 1500 mAh

Typ baterii: 18650

Czas pracy: do 5 godzin

Czas ładowania: około 8 godzin

Gniazdo ładowania: micro USB

Materiał: ABS

Wymiary: 100 x 95 x 70 mm

Waga: 142,9 g

W zestawie: kabel micro USB,
instrukcja obsługi

WIĘCEJ

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępne są na stronie: www.rebelelectro.com.

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi.

Odwiedź stronę www.rebelelectro.com, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega selektywnej zbiórce i recyklingowi. Zawarte w nim szkodliwe substancje mogą powodować zanieczyszczenie środowiska i stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Wyprodukowano w CHRL dla Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

- Evitați utilizarea/depozitarea dispozitivului la temperaturi extreme.
- Protejați acest dispozitiv de apă, umiditate și alte lichide.
- Utilizați un material textil moale, ușor umezit pentru a curăța acest produs. Nu utilizați agenți chimici.
- Nu îndreptați lumina direct către ochi.
- Înainte de a conecta dispozitivul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea indicată pe aparat corespunde cu cea de la sursa de alimentare.
- Puneți dispozitivul într-un loc bine ventilat în timpul încărcării.
- Nu încercați să reparați/dezasamblați aparatul singur. Doar personalul autorizat și calificat poate repara acest produs.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Curea
2. Buton pornire/oprire
3. Lumină frontală
4. Indicator alimentare/încărcare
5. Compartiment baterii
6. Mufă micro USB



FUNȚIONARE

Dispozitivul are 4 moduri de funcționare:

1. 1 clic - LED din mijloc
2. 2 clicuri - 2 x LED lateral
3. 3 clicuri - 3 x LED
4. 4 clicuri - strobe

ÎNCĂRCAREA

Încărcați dispozitivul complet înainte de prima utilizare.

1. Asigurați-vă că dispozitivul este oprit.
2. Scoateți capacul de pe mufa micro USB.
3. Conectați dispozitivul la un încărcător, cu un cablu USB.
4. În timpul încărcării, indicatorul de alimentare/încărcare luminează roșu.
5. După ce încărcarea este completă, indicatorul de alimentare/încărcare va lumina verde. Utilizatorul poate deconecta dispozitivul de la încărcător.

Durata maximă de utilizare a dispozitivului încărcat complet este de până la 5 ore.

DATE TEHNICE

Sursa de lumina: 10 W LED + 2 x 3 W LED

Flux luminos: 350 lm

Distanța de iluminare: 200 m

4 moduri de iluminare LED: LED din mijloc, 2 x LED lateral, 3 x LED, stroboscop

Baterie: 2 x 3,7 V 1500 mAh

Tip baterii: 18650

Timp de funcționare: până la 5 ore

Timp de încărcare: aprox. 8 ore

Mufă alimentare: micro USB

Material: ABS

Dimensiuni: 100 x 95 x 70 mm

Greutate: 142,9 g

În set: cablu micro USB, manual de utilizare

AFLĂ MAI MULTE

Pentru mai multe informații despre acest dispozitiv vizitați: www.rebelelectro.com.

Citiți manualul de utilizare cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul.

Vizitați site-ul web www.rebelelectro.com pentru mai multe produse și accesorii.



Romania

Reciclarea corectă a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică)



Marcaje de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială. Este interzisă depozitarea deșeurilor de echipamente marcate cu simbolul unui coș de gunoi barată împreună cu alte deșeuri. Acest echipament este supus colectării și reciclării selective. Substanțele nocive pe care le conține pot provoca poluarea mediului și reprezintă o amenințare pentru sănătatea umană.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

Rebel
L I G H T

www.rebelelectro.com