


1. Przyciski trybu monochromatycznego.
2. Parowanie pilota z fotelem. Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 5 sekund aby sparować.
3. Przyciski regulacji poziomu jasności.
4. Przyciski zmiany trybu.
5. Przycisk zasilania podświetlenia.
6. Przycisk ustawień. Należy nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund aby wejść do ustawień - podświetlenie będzie świeciło stałym białym kolorem. Należy naciskać przyciski zmiany trybu aby ustawić, które obszary będą świecić. Aby ustawić kolejność świecenia kolorów RGB należy naciskać w wybranej kolejności każdy z przycisków RGB do momentu pojawienia się danego koloru. Aby wyjść z trybu ustawień należy ponownie nacisnąć przycisk ustawień.
7. Przyciski prędkości poruszania się efektów świetlnych.
8. Przycisk automatycznego przełączania się efektów świetlnych. Należy nacisnąć przycisk 5 razy aby włączyć tryb pojedynczej zmiany kolorów.



1. Monochromatic mode button.
2. Pairing button. Press and hold pairing button to air remote control with chair.
3. Brightness adjustment buttons.
4. Mode buttons.
5. Power on / off button.
6. Settings button. Press and hold for 5 seconds to enter settings - the backlight will be solid white. Press mode buttons to set which areas will be lit. To set the order of RGB colors, press each of the RGB buttons in the selected order until the desired color appears. To exit the setting mode, press the setting button again.
7. Light effect movement speed buttons.
8. Button for automatic switching of lighting effects. You need to press the button 5 times to activate the single color changing mode.