

***Rebel***

**LIGHT**

**RECHARGEABLE  
FLASHLIGHT**

USER'S  
MANUAL

DE

EN

PL

RO

model: URZ0947

## **SICHERHEITSANWEISUNGEN**

1. Vermeiden Sie die Benutzung / Aufbewahrung in extremen Temperaturen.
2. Bevor Sie die Taschenlampe längere Zeit unbenutzt lagern, laden Sie die Batterien des Geräts vollständig auf.
3. Den Lichtstrahl nicht direkt auf die Augen richten.

## **BETRIEB**

- Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die Einschalttaste. Um zwischen den Modi zu wechseln, drücken Sie die Netztaaste, bis der gewünschte Modus ausgewählt ist. Nach dem letzten Modus schaltet sich das Gerät durch erneutes Drücken des Netzschalters aus.
- Um die Position des Brennerkopfes zu ändern, drehen Sie ihn in die gewünschte Position.

## **AUFLADEN**

- Um das Gerät aufzuladen, schrauben Sie den Sockel der Taschenlampe ab und nehmen den Akku heraus. Stecken Sie dann den Akku in das mitgelieferte USB-Ladegerät und schließen Sie das Ganze an das Netzladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) an. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED am Ladegerät rot. Sobald der Akku aufgeladen ist, leuchtet sie grün. Legen Sie den Akku nach dem

Aufladen wieder in die Taschenlampe ein, achten Sie dabei auf die richtige Polarität, und schrauben Sie den Sockel fest.

## SPEZIFIKATION

- Drehbarer Griff
- Material: Aluminium
- Lichtquelle: T6 + COB
- Leistung: 6,5 W (Hauptlicht), 3,5 W (COB-Licht)
- Leuchtmodi: Hauptlicht 100%; COB-Weißlicht 100%; COB-Rotlicht 100%, blinkend
- Leuchtweite: bis zu 250 m
- Lichtstrom: Hauptlicht 600 lm, COB-Licht 300 lm
- Wasserfest: IPX5
- Betriebszeit: Hauptlicht bis zu 2 Stunden; COB-Licht bis zu 4 Stunden (mit 18650 1200 mAh Akku)
- Stromversorgung: 1x 18650 Batterie / 3x AAA-Batterie
- Gewicht: 205 g
- Abmessungen: 140 x 40 x 34 mm
- Im Set: USB-Ladegerät, 18650 Batterie, 18650 Batterierohr



### Deutsch Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)



(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Hergestellt in China für Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

## SAFETY INSTRUCTION

1. Avoid using/storing it in extreme temperatures.
2. Before storing the flashlight for a long time without using it, fully charge the device's batteries.
3. Do not point light beam directly at eyes.

## OPERATION

- To turn on the device, press the power button. To switch between modes, press the power button until the desired mode is selected. After the last mode, another press of the power button turns the device off.
- To change the flashlight head setting, turn it to the desired position.

## CHARGING

- To charge the device, unscrew the base of the flashlight and remove the battery. Then insert the battery into the included USB charger and connect it to the mains charger (not included). During charging, the LED on the charger will glow red. Once the battery is charged, it will turn green. After charging, insert the battery into the flashlight, remembering the correct polarity, and tighten the base.

## SPECIFICATION

- Rotating handle
- Material: aluminum
- Light source: T6 + COB
- Power: 6,5 W (main light), 3,5 W (COB light)
- Light modes: main light 100%; COB white light 100%; COB red light 100%, flashing
- Light range: up to 250 m
- Luminous flux: main light 600 lm, COB light 300 lm
- Waterproof: IPX5
- Work time: main light up to 2 hours; COB light up to 4 hours (with 18650 1200 mAh battery).
- Power supply: 1x 18650 battery / 3x AAA battery
- Weight: 205 g
- Dimensions: 140 x 40 x 34 mm
- In set: USB charger, 18650 battery, 18650 battery tube



### English Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal. Made in China for Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.

## KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenia nie należy przechowywać w miejscach o zbyt wysokich/zbyt niskich temperaturach.
2. Przed przechowywaniem latarki przez długi czas bez używania, należy w pełni naładować baterie urządzenia.
3. Nigdy nie należy kierować promienia świetlnego bezpośrednio na oczy.

## OBSŁUGA

- Aby włączyć urządzenie należy nacisnąć przycisk zasilania. Aby przełączać się między trybami należy naciskać przycisk zasilania do momentu wybraniażądanego trybu. Po ostatnim trybie kolejne naciśnięcie przycisku zasilania wyłącza urządzenie.
- Aby zmienić ustawienie głowicy latarki, należy przekręcić ją dożądaney pozycji.

## ŁADOWANIE

- Aby naładować urządzenie należy odkręcić podstawę latarki i wyjąć baterię. Następnie baterię należy włożyć do dołączonej do zestawu ładowarki USB i całość podłączyć do ładowarki sieciowej (niedołączona do zestawu). W trakcie ładowania dioda na ładowarce będzie świecić się na czerwono. Po naładowaniu baterii zmieni kolor na zielony. Po naładowaniu należy ponownie włożyć baterię do latarki, pamiętając o poprawnej polaryzacji i dokręcić podstawę.

## SPECYFIKACJA

- Obracana rękojeść
- Materiał: aluminium
- Źródło światła: T6 + COB
- Moc: 6,5 W (główne światło), 3,5 W (światło COB)
- Tryby świecenia: główne światło 100%; światło COB białe 100%; czerwone COB 100%, miganie
- Zasięg światła do 250 m
- Strumień światła: główne światło 600 lm, światło COB 300 lm
- Wodoodporność: IPX5
- Czas pracy: główne światło do 2 godz.; światło COB do 4 godz. (przy baterii 18650 1200 mAh)
- Zasilanie: 1x akumulator 18650 / 3x bateria AAA
- Waga: 205 g
- Wymiary: 140 x 40 x 34 mm
- W zestawie: ładowarka USB, bateria 18650, adapter do baterii 18650



**Poland**

**Prawidłowe usuwanie produktu  
(zżyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)**



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materiałnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega selektywnej zbiórce i recyklingowi. Zawarte w nim szkodliwe substancje mogą powodować zanieczyszczenie środowiska i stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Wyprodukowano w CHRL dla Lechpol Electronics Leszek Sp.k.  
, ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.

## INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

1. Evitați utilizarea/depozitarea dispozitivului la temperaturi extreme.
2. Înainte de a depozita lanterna pentru o perioadă lungă de timp fără a o folosi, încărcați complet bateriile dispozitivului.
3. Nu îndreptați lumina direct spre ochi.

## FUNȚIONARE

- Pentru a porni aparatul, apăsați butonul de alimentare. Pentru a trece de la un mod la altul, apăsați butonul de pornire până când este selectat modul dorit. După ultimul mod, o nouă apăsare a butonului de pornire oprește unitatea.
- Pentru a schimba poziția capului lanternei, rotiți-l în poziția dorită.

## ÎNCĂRCARE

- Pentru a încărca dispozitivul, deșurubați baza lanternei și scoateți bateria. Apoi introduceți bateria în încărcătorul USB furnizat și conectați totul la încărcătorul de rețea (care nu este furnizat). În timpul încărcării, LED-ul de pe încărcător se va aprinde în roșu. Odată ce bateria este încărcată, acesta va deveni verde. Odată încărcată, reinsertați bateria în lanternă, ținând cont de polaritatea corectă, și strângeți baza.

## SPECIFICAȚIE

- Mâner pivotant
- Material: aluminiu
- Sursă de lumină: T6 + COB
- Putere: 6,5 W (lumină principală), 3,5 W (lumină COB)
- Moduri de iluminare: lumină principală 100%; lumină albă COB 100%; lumină roșie COB 100%, intermitentă
- Raza de iluminare: până la 250 m
- Flux luminos: lumina principală 600 lm, lumina COB 300 lm
- Rezistență la apă: IPX5
- Timp de lucru: lumina principală până la 2 ore; lumina COB până la 4 ore (cu baterie 18650 1200 mAh)
- Alimentare: 1x acumulator 18650 / 3x baterii AAA
- Greutate: 205 g
- Dimensiuni: 140 x 40 x 34 mm
- Setul include: încărcător USB, baterie 18650, tub de baterie 18650



**Romania**  
**Reciclarea corectă a acestui produs**  
**(reziduurilor provenind din aparatura electrică și**  
**electronică)**



Marcajale de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială. Este interzisă depozitarea deșeurilor de echipamente marcate cu simbolul unui coș de gunoi alături de alte deșeuri. Acest echipament este supus colectării și reciclării selective. Substanțele nocive pe care le conține pot provoca poluarea mediului și reprezintă o amenințare pentru sănătatea umană.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

***Rebel***  
LIGHT

[www.rebelectro.com](http://www.rebelectro.com)