

Sicherheitsanweisungen

1. Vermeiden Sie die Benutzung / Aufbewahrung in extremen Temperaturen.
2. Bevor Sie die Taschenlampe längere Zeit unbenutzt lagern, laden Sie die Batterien des Geräts vollständig auf.
3. Den Lichtstrahl nicht direkt auf die Augen richten.

Betrieb

Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste. Um zwischen den Modi zu wechseln, drücken Sie die Ein/Aus-Taste, bis der gewünschte Modus ausgewählt ist. Nach dem letzten Modus schaltet ein weiterer Druck auf den Netzschalter das Gerät aus. Sobald das Gerät aufgeladen ist, leuchtet die LED neben dem USB-Anschluss grün.

Spezifikation

- Funktionen: Taschenlampe, 147 lm (Seitenlicht)
- Arbeitslampe, rotes Warnlicht
- Einstellbarer Zoom
- Integrierter Sicherheitshammer, 270°-Seitenlicht bis zu 3 h /
- Sicherheitsgurtschneider, Magnet
- Material: Aluminium
- Lichtquelle: LED + COB
- Leistung: 2,9 W (Vorderlicht światło), 1,5 W (Seitenlicht)
- Lichtmodi: 100%, 50%
- Leuchtweite: 200 m
- Lichtstrom: 285 lm (Vorderlicht),
- Wasserfest: IP20
- Betriebszeit: Rücklicht bis zu 3 h /
- Stromversorgung: eingebaute Batterie 3,7 V 1200 mAh
- Ladeanschluss: USB-C
- Gewicht: 171 g
- Abmessungen: 166 x 63 x 27 mm
- Im Set: USB-C-Kabel, Bedienungsanleitung

 **Deutsch**
Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Elektromüll)

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Hergestellt in China für Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.



Safety instruction

1. Avoid using/storing it in extreme temperatures.
2. Before storing the flashlight for a long time without using it, fully charge the device's batteries.
3. Do not point light beam directly at eyes.

Operation

To turn on device, press the power button. To switch between modes, press the power button until the desired mode is selected. After the last mode, another press of the power button turns off the device. To charge the device, connect it to a wall charger with a USB cable. Once the device is charged, the LED next to the USB port will turn green.

Specification

- Functions: flashlight, work lamp, red warning light
- Adjustable zoom
- Attached safe hammer, seat belt cutter, magnet
- Material: aluminum
- Light source: LED + COB
- Power: 2,9 W (front light), 1,5 W (rear light)
- Light modes: 100%, 50%
- Light range: 200 m
- Luminous flux: 285 lm (front light),
- 147 lm (rear light)
- Waterproof: IP20
- Work time: rear light up to 3,5 h / side light up to 5 h
- Power supply: built-in battery 3,7 V 1200 mAh
- Charging port: USB-C
- Weight: 171 g
- Dimensions: 166 x 63 x 27 mm
- In set: USB-C cable, users manual

 **English**
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.



Kwestie bezpieczeństwa

1. Urządzenia nie należy przechowywać w miejscach o zbyt wysokich/zbyt niskich temperaturach.
2. Przed przechowywaniem latarki przez długi czas bez używania, należy w pełni naładować baterie urządzenia.
3. Nigdy nie należy kierować promienia świetlnego bezpośrednio na oczy.

Obsługa

Aby włączyć urządzenie należy nacisnąć przycisk zasilania. Aby przełączyć się między trybami należy nacisnąć przycisk zasilania do momentu wybraniażądanego trybu. Po ostatnim trybie kolejne naciśnięcie przycisku zasilania wyciąga urządzenie. Aby naładować urządzenie należy podłączyć je do ładowarki sieciowej za pomocą kabla USB. Po naładowaniu urządzenia, dioda znajdująca się przy wejściu USB będzie świecić się na zielono.

Specyfikacja

- Funkcja latarki, lampy roboczej i czerwonego światła ostrzegawczego
- Regulowany zoom
- Wbudowany młotek do szyby, nóż do pasów, magnes
- Materiał: aluminium
- Źródło światła: LED + COB
- Moc: 2,9 W (przódnie światło), 1,5 W (boczne światło)
- Tryby świecenia: 100%, 50%
- Zasięg światła: 200 m
- Strumień światła: 285 lm (przódnie światło), 147 lm (boczne światło)
- Wodoodporność: IP20
- Czas pracy: światło przednie do 3,5 h / światło boczne do 5 h
- Zasilanie: wbudowany akumulator 3,7 V 1200 mAh
- Port ładowania: USB-C
- Waga: 171 g
- Wymiary: 166 x 63 x 27 mm
- W zestawie: kabel USB-C, instrukcja obsługi

 **Poland**
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materiałnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega selektywnej zbiórce i recyklingowi. Zawarte w nim szkodliwe substancje mogą powodować zanieczyszczenie środowiska i stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Wyprodukowano w CHRL dla Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.



Instrucții privind siguranța

1. Evitați utilizarea/depozitarea dispozitivului la temperaturi extreme.
2. Înainte de a depozita lanterna pentru o perioadă lungă de timp fără a o folosi, încărcați complet bateriile dispozitivului.
3. Nu îndreptați lumina direct spre ochi.

Funcționare

Pentru a porni dispozitivul, apăsați butonul de pornire. Pentru a comuta între moduri, apăsați butonul de pornire până când este selectat modul dorit. După ultimul mod, o altă apăsare a butonului de pornire oprește dispozitivul. Pentru a încărca dispozitivul, conectați-l la un încărcător de perete cu un cablu USB. Odată ce dispozitivul este încărcat, LED-ul de lângă portul USB va deveni verde.

Specificație

- Funcții: lanternă, lampă de lucru, lumină roșie de avertizare
- Zoom reglabil
- Ciocan de urgență, cutter pentru tăierea centurii de siguranță, magnet încorporate
- Material: aluminiu
- Sursă de lumină: LED + COB
- Putere: 2,9 W (lumina frontala), 1,5 W (lumina laterala)
- Moduri de iluminare: 100%, 50%
- Raza de iluminare: 200 m
- Flux luminos: 285 lm (lumina frontala), 147 lm (lumina laterala)
- Rezistență la apă: IP20
- Timp de lucru: lumina spate până la 3,5 ore / lumina laterala până la 5 ore
- Alimentare: baterie încorporată de 3,7 V 1200 mAh
- Port de încărcare: USB-C
- Greutate: 171 g
- Dimensiuni: 166 x 63 x 27 mm
- Setul include: Cablu USB-C, manual de utilizare



Romania
Reciclarea corectă a acestui produs
(reziduurii provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajele de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduurii din gospod. arde atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san. atii ti oamenilor datorate evacuarii necoreszdate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduurii și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduurii de natura comercială. Este interzisă depozitarea deșeurilor de echipamente marcate cu simbolul unui coș de gunoi bari împreună cu alte deșeurii. Acest echipament este supus colectării și reciclării selective. Substanțele nocive pe care le conține pot provoca poluarea mediului și reprezintă o amenințare pentru sănătatea umană.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Restia, CS, ROMANIA.