


SICHERHEITSANLEITUNGEN

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie den Universaladapter verwenden.
2. Halten Sie diesen von Kindern fern.
3. Dieses Gerät wandelt KEINE Spannung um. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose, die Sie verwenden möchten, die richtige Spannung für den Betrieb Ihres Geräts hat, bevor Sie den Adapter verwenden, um mögliche Schäden an Ihrem Gerät zu vermeiden.
4. Schließen Sie bei der Verwendung des Produkts nicht mehr als einen Stecker gleichzeitig an.

BETRIEB



Dieser Universaladapter besteht aus einem kompakten Einzelstück mit 4 internationalen Adaptern und bietet einen Kinderschutz-Sicherheitsverschluss, eine Betriebsanzeige und einen Überspannungsschutz. Dieser Artikel passt zu den Steckern in Europa /Großbritannien /USA /China /Japan /Australien /Spanien und fast jedem Land der Welt.

1. Um den Universaladapter zu verwenden, schieben Sie die seitliche Verriegelung auf das entsprechende Land und ziehen/schieben dann die Adapterstifte heraus, die diesem Land entsprechen.
2. Sie können diesen an jede verfügbare Steckdose anschließen und dann Ihr Gerät an den Universaladapter anschließen. Wenn die Anzeige rot leuchtet, bedeutet dies, dass der Universaladapter funktioniert.



Deutsch

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)




(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Hergestellt in China für Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.

SAFETY INSTRUCTION

1. Make sure your hands are dry before using the universal adaptor.
2. Keep this away from children.
3. This unit does NOT convert voltage. Make sure that the power outlet you intend to use has the proper voltage to run your device before using the adaptor to avoid possible damage to your device.
4. Do not connect more than one plug at a time when using product.

OPERATION



This universal adaptor is a compact one piece with 4 international adaptors, and provides a child protection safety shutter, power indicator light and surge protector. This item with fit the plugs in Europe/UK/USA/China/Japan/Australia/Spain and almost every country in the world.

1. To use the universal adapter, slide the side lock feature to the appropriate country and then pull/slide out the adapter pins corresponding to that country for use.
2. You can plug this into any available power outlet and then connect your device to the universal adaptor. If the indication light shows red, it indicates that the universal adaptor is working.



English
 Correct Disposal of This Product
 (Waste Electrical & Electronic Equipment)




(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

1. Należy się upewnić, że ręce są suche przed użyciem adaptera.
2. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
3. To urządzenie nie konwertuje napięcia. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy się upewnić, że gniazdo zasilania ma odpowiednie napięcie.
4. Nie należy podłączać więcej niż jednego urządzenia do adaptera.

OBŚLUGA



Adapter można podłączyć do 4 typów gniazd zasilania (patrz powyższy rysunek). Urządzenie posiada wskaźnik zasilania oraz zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. Złącze pasuje do gniazd w Europie/UK/USA/Chinach/Japonii/Australii/Hiszpanii oraz wielu innych krajach świata.

1. Aby korzystać z uniwersalnego zasilacza, należy dostosować go do typu gniazda, do którego chcemy go podłączyć.
2. Po podłączeniu adaptera do gniazda zasilania, należy podłączyć do niego urządzenie, które ma być zasilane. Poprawne działanie adaptera zostanie zasygnalizowane zaświeceniem się czerwonej diody.



Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(użyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)




Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega selektywnej zbiórce i recyklingowi. Zawarte w nim szkodliwe substancje mogą powodować zanieczyszczenie środowiska i stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Wyprodukowano w CHRL dla Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

1. Asigurați-vă că mâinile sunt uscate înainte de a utiliza adaptorul universal.
2. Păstrați acest aparat departe de copii.
3. Această unitate NU convertește tensiunea. Asigurați-vă că priza pe care intenționați să o utilizați are tensiunea adecvată pentru a funcționa înainte de a utiliza daptorul pentru a evita posibile deteriorări ale dispozitivului.
4. Nu conectați mai mult de o mufă o dată când utilizați produsul.

FUNCȚIONARE



Acest adaptor universal este un dispozitiv compact, cu 4 adaptoare internaționale și oferă un obturator de siguranță pentru protecția copiilor, indicator luminos de alimentare și protecție la supratensiune. Acest articol se potrivește cu prize din Europa / Marea Britanie / SUA / China / Japonia / Australia / Spania și aproape în fiecare țară din lume.

1. Pentru a utiliza adaptorul universal, glisați caracteristica de blocare laterală din țara corespunzătoare și apoi trageți/glisați pini adaptorului corespunzătorii țării respective pentru utilizare.
2. Puteți conecta la orice priză disponibilă și apoi conectați dispozitivul la adaptorul universal. Dacă indicatorul luminos este roșu, înseamnă că adaptorul universal funcționează.



Romania
Reciclarea corectă a acestui produs
(reziiduri provenind din aparatură electrică și electronică)



Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indica faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibilele efecte daunatoare asupra mediului înconjurător sau a sanății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială. Este interzisă depozitarea deseurilor de echipamente marcate cu simbolul unui cos de gunoi baret împreună cu alte deșeurii. Acest echipament este supus colectării și reciclării selective. Substanțele nocive pe care le conține pot provoca poluarea mediului și reprezintă o amenințare pentru sănătatea umană.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.