

Suszarka do grzybów, warzyw i owoców



teesa®

Marka:
Teesa

Kod produktu:
TSA3030

Kod EAN:
5901890014076

Opis

Suszarka do Żywności Teesa - Zdrowe Suszenie Grzybów, Warzyw, Owoców i Ziół!

Suszarka do żywności to urządzenie, które powinno znaleźć się w kuchni każdego sympatyka zdrowego żywienia. Dzięki niej możesz przez cały rok delektować się smakiem grzybów, warzyw i owoców, bez dodatku konserwantów i innych sztucznych składników. Dodatkowo pozwoli ona na suszenie kwiatów, roślin medycznych, ziół oraz przygotowanie musli.





Prosta Obsługa, Pełny Smak!

Zarówno sposób użycia, jak i proces suszenia są niezwykle proste. Wystarczy uprzednio przygotowane produkty rozłożyć na sitach i ustawić odpowiednią temperaturę, w jakiej chcemy suszyć żywność. Strumień ciepłego powietrza zacznie cyrkulować pomiędzy górną pokrywą, sitami suszącymi oraz podstawą, odparowując zawartą w owocach i warzywach wodę, ale zachowując ich smak i aromat.

5 Sit, Suszenie do 5 kg!

Suszarka TSA3030 została wyposażona w pięć sit o średnicy 32 cm, które pozwolą na suszenie nawet 5 kilogramów żywności. Teraz, niezależnie od pory roku, możesz cieszyć się dawką naturalnych witamin lub zaskoczyć znajomych zdrową przekąską podczas wspólnych spotkań.



Opis techniczny

Ilość sit: 5
Średnica talerzy: 32 cm
Wysokość talerzy: 3 cm
Pojemność suszarki: 5 kg
Regulacja temperatury: 35-70°
Moc maksymalna: 250 W
Zasilanie: 220-240 V 50/60 Hz
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Wymiary opakowania (DxSxW): 33 x 33 x 27 cm
Waga: 2,92 kg (brutto), 2,4 kg (netto)

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W010G010-A-1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	2.5 Kg	3 Kg	33 cm x 33 cm x 27 cm
kart.	4 szt.	12 Kg	13 Kg	34 cm x 68 cm x 56.5 cm