

Pokrywa sokowirówki TEESA



teesa[®]

Marka:

Teesa

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

TSA0050

Kod EAN:

5901890021661

Opis

Pokrywa sokowirówki TEESA

Pokrywa sokowirówki TEESA to kluczowy element, który zapewnia bezpieczeństwo oraz efektywność działania Twojej sokowirówki. Jest dedykowana do modeli TSA3015B oraz TSA3015W, co gwarantuje idealne dopasowanie i funkcjonalność.



Bezpieczne użytkowanie

Pokrywa jest zaprojektowana z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa podczas użytkowania sokowirówki. Dokładne dopasowanie do modeli TSA3015B i TSA3015W minimalizuje ryzyko przypadkowego wylania lub rozpryskiwania soków, a także zabezpiecza wnętrze urządzenia przed zanieczyszczeniami.

Optymalne dopasowanie

Pokrywa idealnie pasuje do sokowirówek TEESA TSA3015B oraz TSA3015W, co zapewnia stabilne i pewne osadzenie. Jej konstrukcja pozwala na łatwe i szybkie zakładanie oraz zdejmowanie, co usprawnia proces przygotowywania soków.

Wysoka jakość materiałów

Wykonana z trwałych i odpornych materiałów, pokrywa gwarantuje długotrwałe użytkowanie i odporność na uszkodzenia. Jej solidna budowa zapewnia niezawodność i efektywność działania, a także łatwość w utrzymaniu czystości. Dzięki temu pokrywa jest praktycznym akcesorium, które zwiększa komfort korzystania z sokowirówki.

Opis techniczny

Pokrywa sokowirówki pasuje do modelu: TSA3015B oraz TSA3015W

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-1
GabarytMAX	3

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.411 Kg	0.413 Kg	32 cm x 20 cm x 19 cm