

## Forma do ciasta do urządzenia TEESA AIR FRYER



teesa®

**Marka:**

Teesa

**Producent:**

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

**Kod produktu:**

TSA0117

**Kod EAN:**

5901890053471

## Opis



## Forma do ciasta do frytkownicy beztuszczowej Teesa Air Fryer

Frytkownica beztuszczowa to niesamowicie przydatne urządzenie, które pozwoli Ci ograniczyć ilość spożywanego tłuszczu. W procesie grzewczym jest wykorzystywane gorące powietrze, dlatego pozwala ona przyrządzać potrawy bez użycia oleju.



## Rozszerz funkcje swojego Air Fryera!

Nie każdy jednak wie, że frytki czy nuggetsy to nie jedyna rzecz, którą można przyrządzić w takim urządzeniu. Frytkownica na gorące powietrze jest w stanie zastąpić Ci piekarnik – wystarczy, że dokupisz formę do ciasta dedykowaną modelom z serii Air Fryer, aby móc piec w swojej frytkownicy pyszne desery czy chleb.

## Opis techniczny

---

Przeznaczenie: Frytkownice beztłuszczowe Teesa Air Fryer i Digital Air Fryer

## Specyfikacja

---

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-2
GabarytMAX	4

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.2 Kg	0.211 Kg	17.5 cm x 17.5 cm x 6.5 cm