

Łopatka



teesa®

Marka:

Teesa

Kod produktu:

TSA0124

Kod EAN:

5901890061315

Opis



Silikonowa łopatką Teesa

Łopatką należy do serii przyborów kuchennych Teesa, w których zastosowano mocny, odporny na temperaturę i przeznaczony do kontaktu z żywnością silikon.

Elegancja i funkcjonalność

Każda Pani Domu wie, że zawsze warto mieć pod ręką najważniejsze akcesoria kuchenne, które nie tylko są praktyczne, ale też pięknie dopełniają kuchnię. Jednym z takich przyborów kuchennych jest silikonowa łopatką idealna do smażenia, mieszania i przekręcania potraw. Wyprofilowana, elastyczna i lekko zaokrąglona konstrukcja łopatki w połączeniu z wykonaną z drewna wygodną rączką sprawiają, że z łatwością podniesiesz nią przywarte potrawy, bez ryzyka uszkodzenia powierzchni patelni.





Styl i wydajność w jednym

Łopatka silikonowa znajdzie uznanie osób ceniących nie tylko funkcjonalność, ale również estetyczny wygląd kuchni. W ofercie marki Teesa dostępne są także inne przybory do gotowania z tej serii, dzięki czemu możesz skomponować swój zestaw najbardziej potrzebnych akcesoriów kuchennych.

Opis techniczny

Nietoksyczna i bezzapachowa
Wolna od BPA
Nieprzywierająca powierzchnia
Wygodna rączka
Brak ostrych krawędzi
Odporna na wysokie temperatury / ciepło
Materiał: silikon + drewno

Uwaga:

Nie można myć w zmywarce.
Nie można moczyć w gorącej wodzie przez długi czas.
Podczas mycia nie należy szorować.

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-2

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.08 Kg	0.09 Kg	9 cm x 35 cm x 5 cm
kart.	240 szt.	23 Kg	25 Kg	57 cm x 46 cm x 41 cm