

Główna szczotka do odkurzacza TEESA ECO WHITE TSA5020



teesa®

Marka:

Teesa

Kod produktu:

TSA-AKC26

Kod EAN:

5901890077293

Opis

Główna Szczotka do Odkurzacza TEESA ECO WHITE TSA5020

Główna szczotka do odkurzacza TEESA ECO WHITE TSA5020 to istotny element wyposażenia, który zapewnia efektywne usuwanie zanieczyszczeń z różnych powierzchni. Specjalnie zaprojektowana do modelu TSA5020, szczotka umożliwia skuteczne odkurzanie w każdych warunkach.



Skuteczne czyszczenie różnorodnych powierzchni

Szczotka wyposażona w specjalnie dobrane włosie doskonale radzi sobie z usuwaniem kurzu, brudu i sierści zwierząt. Jest idealna zarówno do twardych podłóg, jak i dywanów, zapewniając dokładne czyszczenie bez ryzyka uszkodzenia powierzchni.

Trwała konstrukcja i odporność na zużycie

Wykonana z wysokiej jakości materiałów, główna szczotka cechuje się długą żywotnością i odpornością na intensywne użytkowanie. Solidna konstrukcja zapewnia niezawodność działania, co jest kluczowe dla utrzymania wydajności odkurzacza przez długi czas.

Łatwy montaż i pełna kompatybilność

Szczotka jest prosta w montażu i idealnie pasuje do odkurzacza TEESA ECO WHITE TSA5020. Precyzyjne dopasowanie gwarantuje stabilność i skuteczność podczas odkurzania, co przekłada się na komfort codziennego użytkowania.

Opis techniczny

Główna szczotka do odkurzacza TEESA ECO WHITE

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-3
GabarytMAX	2

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.32 Kg	0.326 Kg	26 cm x 27 cm x 9 cm