

Mała szczotka do odkurzacza TEESA ECO WHITE TSA5020



teesa®

Marka:

Teesa

Kod produktu:

TSA-AKC27

Kod EAN:

5901890077309

Opis

Mała szczotka do odkurzacza TEESA ECO WHITE TSA5020

Mała szczotka do odkurzacza TEESA ECO WHITE TSA5020 to praktyczne akcesorium, które znacząco ułatwia codzienne sprzątanie. Zaprojektowana specjalnie do precyzyjnego czyszczenia trudno dostępnych miejsc, idealnie sprawdza się przy usuwaniu kurzu i zanieczyszczeń z delikatnych powierzchni oraz wąskich przestrzeni.



Precyzyjne czyszczenie

Mała szczotka jest wyposażona w miękkie włosie, które pozwala na delikatne i skuteczne usuwanie kurzu z mebli, tapicerki, książek oraz innych wrażliwych na zarysowania powierzchni. Dzięki swojej kompaktowej budowie, szczotka idealnie nadaje się do czyszczenia w trudno dostępnych miejscach, takich jak narożniki, szczeliny czy przestrzenie między meblami.

Kompatybilność i łatwość użycia

Szczotka została specjalnie zaprojektowana dla odkurzacza TEESA ECO WHITE TSA5020, co zapewnia idealne dopasowanie i stabilne połączenie podczas użytkowania. Montaż i demontaż szczotki są proste i intuicyjne, co umożliwia szybką wymianę akcesoriów i efektywne dostosowanie odkurzacza do różnych zadań sprzątających.

Trwałość i łatwość konserwacji

Wykonana z wysokiej jakości materiałów, mata szczotka jest trwała i odporna na zużycie, co zapewnia jej długotrwałe użytkowanie. Jej konstrukcja umożliwia łatwe czyszczenie, co pozwala na utrzymanie szczotki w nienagannym stanie. Mata szczotka do odkurzacza TEESA ECO WHITE TSA5020 łączy funkcjonalność z wytrzymałością, oferując niezawodność i skuteczność w codziennym sprzątaniu.

Opis techniczny

Przeznaczenie: odkurzacz TEESA ECO WHITE TSA5020

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-10
GabarytMAX	27

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.031 Kg	0.033 Kg	5 cm x 5 cm x 6 cm