

Rączka do kosza frytkownicy DIGITAL AIR FRYER TSA8046



teesa®

Marka:

Teesa

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

TSA-AKC49

Kod EAN:

5901890095327

Opis

Rączka do kosza frytkownicy DIGITAL AIR FRYER TSA8046

Rączka do kosza frytkownicy DIGITAL AIR FRYER TSA8046 to istotne akcesorium, które zapewnia wygodę i bezpieczeństwo podczas użytkowania frytkownicy. Dzięki solidnej konstrukcji i ergonomicznemu designowi, rączka umożliwia łatwe manewrowanie koszem, co ułatwia przygotowywanie smacznych i chrupiących potraw.



Wygoda i bezpieczeństwo obsługi

Rączka została zaprojektowana tak, aby umożliwić łatwe i bezpieczne wyjmowanie oraz wkładanie kosza do frytkownicy. Jej ergonomiczny kształt zapewnia pewny chwyt, co minimalizuje ryzyko przypadkowego wyślizgnięcia się kosza z ręki. Dzięki solidnej budowie, rączka jest odporna na wysokie temperatury, co dodatkowo zwiększa komfort użytkowania.

Kompatybilność i prostota montażu

Rączka jest dedykowana do modelu frytkownicy DIGITAL AIR FRYER TSA8046, co gwarantuje idealne dopasowanie i stabilność. Montaż rączki jest szybki i intuicyjny, co pozwala na łatwe przygotowanie frytkownicy do pracy bez potrzeby użycia specjalistycznych narzędzi.

Trwałość i łatwość konserwacji

Wykonana z wysokiej jakości materiałów, rączka jest trwała i odporna na zużycie. Jej konstrukcja ułatwia czyszczenie, co pozwala na długotrwałe użytkowanie i utrzymanie w nienagannym stanie. Rączka do kosza frytkownicy DIGITAL AIR FRYER TSA8046 łączy funkcjonalność z wytrzymałością, zapewniając niezawodność i komfort w codziennym przygotowywaniu potraw.

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-10
GabarytMAX	15

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.129 Kg	0.137 Kg	4 cm x 13.2 cm x 9 cm