

Rebel

TOOLS

**USER
MANUAL**

**SOLDERING
STATION**

DE EN PL RO



model: LUT0042

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig vor der Benutzung und bewahren diese auf zum späteren Nachschlagen.

1. Bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen, stellen Sie sicher, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Spannung der Steckdose übereinstimmt.
2. Trennen Sie das Gerät **IMMER** von der Stromversorgung, wenn es nicht in Gebrauch ist.
3. Das Gerät ist nicht für Kinder bestimmt. Bewahren Sie die Lötstation außerhalb ihrer Reichweite auf.
4. Netzkabel darf nur in einer autorisierten Servicestelle ersetzt werden.
5. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren. Bei Beschädigung, wenden Sie sich an eine autorisierte Servicestelle für Überprüfung /Reparatur.
6. Trennen Sie immer das Gerät vor dem Reinigen vom Stromnetz.
7. Halten Sie das Gerät und dessen Kabel fern von Hitze, Wasser, Feuchtigkeit, scharfen Kanten und andere Faktoren, die das Gerät oder das Kabel beschädigt können.
8. Berühren Sie keine heißen Metallteile des Gerätes.
9. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von brennbaren / explosiven Materialien.
10. Vor der Lagerung oder dem Austauschen der Spitze stellen Sie sicher, dass das Gerät abgekühlt ist.
11. Lassen Sie dieses Gerät nicht unbeaufsichtigt während des Betriebs.
12. Verwenden Sie dieses Gerät nicht für andere Zwecke als in dieser Bedienungsanleitung angegeben sind.
13. Das Gerät darf nicht starken Erschütterungen ausgesetzt werden.
14. Verwenden Sie nur Original-Zubehör und Werkzeuge.
15. Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder der Betrieb ist nicht normal.
16. Der Hersteller dieses Produkts ist nicht verantwortlich für die durch unsachgemäße Handhabung und Verwendung des Geräts verursachten Schäden.
17. Warnung: Dieses Werkzeug muss bei Nichtgebrauch auf den Ständer gestellt werden.
18. Wenn das Gerät nicht verwendet wird, sollte es an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
19. Bei Beschädigung des Netzkabels wenden Sie sich zum Austausch oder zur Wartung des Kabels an einen autorisierten Servicepunkt.
20. Das Gerät wird automatisch ausgeschaltet, wenn das Gerät eine bestimmte Temperatur überschreitet. Sobald die Temperatur auf ein Sicherheitsniveau gefallen ist, wird die Stromversorgung automatisch eingeschaltet.
21. Das Gerät kann nur in gut belüfteten Räumen verwendet werden.
22. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Erhitzen von Flüssigkeiten oder Kunststoff.
23. Das Gerät ist nur für den Innenbereich bestimmt.
24. Kühlen Sie die heiße Lötspitze nicht in Wasser ab.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Tastenbeschreibung

- Taste ▲ - Durch Drücken der Taste wird die eingestellte Temperatur um 1°C erhöht. Drücken und Halten erhöht die Temperatur um 10°C.
- Taste ▼ - Durch Drücken der Taste wird die eingestellte Temperatur um 1°C verringert. Durch Drücken und Halten wird die Temperatur um 10°C gesenkt
- Netzschalter - Schaltet den Sender ein und aus

Bildschirmbeschreibung

- Das Display zeigt zwei Temperaturwerte an - der untere mit dem Wort SET zeigt die aktuell eingestellte Temperatur an; Die obere mit dem Wort TEMP gibt die aktuelle Temperatur der Lötspitze an.
- HEAT ON wird angezeigt, wenn die Lötspitze heiß ist.
- WAIT wird angezeigt, wenn die tatsächliche Temperatur höher Oder niedriger als die eingestellte Temperatur ist.

BETRIEB

1. Stellen Sie die Lötstation auf einen stabilen, ebenen Untergrund
2. Stellen Sie den Ständer neben die Station und stecken den LötKolben hinein.
3. Verbinden Sie den LötKolben mit der Lötstation.
4. Stecken Sie die Lötstation in eine Steckdose und schalten diese mit dem Netzschalter auf der Rückseite der Station ein.
5. Im Falle eines fehlerhaften Betriebs, z. B. bei einem beschädigten Temperatursensor oder wenn das Netzkabel der Lötspitze vom LötKolben getrennt wird, zeigt das Display ERROR [FEHLER] an und ein Tonsignal ertönt.
6. Beim ersten Start zeigt das Display die eingestellte Temperatur von 330°C an
7. Verzinnen Sie vor dem ersten Gebrauch die Lötspitze. Schalten Sie dazu den LötKolben ein, schmelzen eine kleine Menge Zinn und kleben es nach Erreichen der Temperatur von 200°C an die Spitze.

Hinweis:

Es wird nicht empfohlen, den LötKolben längere Zeit mit der maximalen Temperatur der Lötspitze zu verwenden.

7. Verwenden Sie die Tasten, um die Temperatur einzustellen.
8. Schalten Sie nach Abschluss der Arbeiten die Station mit dem Netzschalter aus und warten, bis der LötKolben abgekühlt ist. Die Lötstation speichert beim Ausschalten die zuletzt eingestellte Temperatur.

Hinweis:

Nach Abschluss der Arbeiten wird empfohlen, eine kleine Menge Zinn auf der Lötspitze zu belassen. Diese dient bis zum nächsten Gebrauch als Schutz für die Spitze.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen des Geräts, dass dieses vom Stromnetz getrennt ist.
- Reinigen Sie dieses Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Verwenden

- Sie keine Lösungsmittel oder andere Reinigungsmittel.
- Wenn das Zinn schlecht an der Lötspitze haftet, reinigen Sie diese mit feinem Sandpapier und tragen dann eine dünne Schicht Zinn darauf auf.
- Das Gerät verfügt über eine austauschbare Sicherung 1 A 250 V / Ø 5x20. Lösen Sie zum Ersetzen den Stecker an der Rückseite der Station und ersetzen die durchgebrannte Sicherung.

TECHNISCHE DATEN

Nennleistung	48 W
Temperatur der Lötspitze	150 - 450°C
Betriebsspannung	24 V
Stationsspannung	220 - 240 V AC; 50~60 Hz
Bildschirmabweichung	± 5 %
Stationsabmessungen	187 x 160 x 95 mm
Gewicht	1,6 kg
Im Set	Ständer, Lotkolben, Bedienungsanleitung

ERFAHREN SIE MEHR

Für weitere Informationen zu diesem Gerät finden Sie unter: www.rebelelectro.com.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

Besuchen Sie www.rebelelectro.com Website für weitere Produkte und Zubehör.



(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Hergestellt in China für LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

SAFETY INSTRUCTIONS

Please read this operation instruction carefully before use, and keep it for future reference.

- Before connecting the device to power supply socket, make sure the voltage indicated on the device corresponds to the voltage in the power supply socket.
- ALWAYS disconnect the product from the power mains when it is not in use.
- The device is not intended for use by children. Keep the soldering station out of their reach.
- Fixed power cable may only be replaced in an authorized service point.
- Do not attempt to repair this device yourself. In case of damage, contact authorized service point for check-up or repair.
- Always disconnect the product from the power mains before cleaning.
- Keep the device and its cord/cable away from heat, water, moisture, sharp edges and any other factor which may damage the appliance or its cord.
- Do not touch hot parts of the device.
- Do not use this device near flammable/explosive materials.
- Before attempting to hide the device or replace the soldering tip, make sure that the device has cooled down.
- Do not leave this device unattended while operating.
- Do not use the product for purposes different from displayed in this operating manual.
- Do not expose this device to strong shock.
- Use only original accessories and tools.
- Do not use this device if it has been damaged or its operation is abnormal.
- Producer of this product is not responsible for damages caused by inappropriate handling and using of the device.
- Warning: this tool must be placed on its stand when not in use.
- When not in use, the device should be stored in a dry location beyond the reach of children.
- In case of power cord damage, return to an authorized service point for cord replacement or service.
- Power will automatically be off when the unit exceeds a certain temperature. Once the temperature has dropped to a safety level, power will automatically turn on.
- The device can be used only in well ventilated spaces.
- Do not use the device to heat liquids or plastic.
- The device is intended for indoor use only.
- Do not cool the hot soldering tip in water.

PRODUCT DESCRIPTION

Button description

- Button ▲ - press to increase desired temperature by 1°C; press and hold to increase desired temperature by 10°C
- Button ▼ - press to decrease desired temperature by 1°C; press and hold to decrease desired temperature by 10°C
- Power switch - turns the station on and off

Screen description

- The display shows two temperature values - the lower one with the word SET indicates the currently set temperature; the upper one with the word TEMP indicates the current temperature of the soldering tip
- HEAT ON is displayed when the soldering tip is hot
- WAIT is displayed when actual temperature is higher or lower than set temperature

OPERATION

1. Place the soldering station on stable, flat ground
2. Place the stand next to the station and plug the soldering iron inside.
3. Connect the soldering iron with the soldering station.
4. Plug the soldering station into a power outlet and switch it on using the power button on the back of the station.
5. In case of incorrect operation, e.g. a damaged temperature sensor or when the power cable of the soldering tip is disconnected from the soldering iron, the display will show ERROR and a sound signal will be displayed.
6. At first start-up, the display will show the set temperature of 330°C.
7. Before the first use, tin the soldering tip. To do this, turn on the soldering iron, melt a small amount of tin and, after reaching the temperature of 200°C, stick it to the tip.

Note:

It is not recommended to use the soldering iron for a long time with the maximum temperature of the soldering tip.

7. Use buttons to set temperature.
8. After finishing work, turn off the station with the power button and wait for the soldering iron to cool down. The soldering station will remember the last set temperature after turning off.

Note:

After finishing work, it is recommended to leave a small amount of tin on the soldering tip - it serves as a protection for the tip until the next use.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning the device, make sure that the device is unplugged from power mains.
- Clean this device with soft, slightly damp cloth. Do not use solvents or other cleaning agents.

- If the tin is poorly adhered to the soldering tip, clean it with fine sandpaper and then reapply a thin layer of tin over it.
- The device has a replaceable fuse 1 A 250 V / Ø 5x20. To replace it, unscrew the plug at the rear of the station and replace the worn fuse.

SPECIFICATION

Nominated power	48 W
Soldering tip temperature	150 - 450°C
Operating voltage	24 V
Station voltage	220 - 240 V AC; 50~60 Hz
Screen tolerance	± 5%
Dimensions	187 x 160 x 95 mm
Weight	1,6 kg
In set	Stand, soldering iron, user's manual

LEARN MORE

For more information on this device visit: www.rebelelectro.com.

Read owner's manual carefully before using your device.

Visit www.rebelelectro.com website for more products and accessories.



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi, oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania.

1. Przed podłączeniem urządzenia, należy sprawdzić zgodność napięcia prądu gniazda sieciowego i urządzenia.
2. Należy zawsze odłączyć urządzenie od źródła zasilania, jeśli nie jest używane.
3. Urządzenie nie może być używane przez dzieci. Stację lutowniczą należy trzymać poza ich zasięgiem.
4. Przewód zasilający nieodłączalny może być wymieniany wyłącznie w autoryzowanym punkcie serwisowym.
5. Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu. W wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia/naprawy.
6. Należy zawsze odłączyć urządzenie od źródła zasilania przed czyszczeniem.
7. Urządzenie i kabel zasilający należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, wody, wilgoci, ostrych krawędzi oraz innych czynników, które mogłyby spowodować uszkodzenie tego urządzenia lub kabla.
8. Nie należy dotykać rozgrzanych elementów.
9. Urządzenia nie należy używać w pobliżu materiałów łatwopalnych/ wybuchowych.
10. Przed przystąpieniem do schowania urządzenia lub wymiany grotu, należy upewnić się, że urządzenie ostygło.
11. Nie należy pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
12. Nie należy używać urządzenia w innym celu niż opisanym w poniższej instrukcji.
13. Urządzenie należy chronić przed silnymi wstrząsami.
14. Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów i narzędzi.
15. Nie należy używać produktu, jeśli zostało uszkodzone lub nie działa poprawnie.
16. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek nieprawidłowego użycia produktu.
17. Uwaga: Gdy urządzenie nie jest używane, musi być umieszczone w uchwycie.
18. Gdy urządzenie nie jest używane, powinno być przechowywane w miejscu suchym i niedostępnym dla dzieci.
19. W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, należy zwrócić go do autoryzowanego punktu serwisowego w celu wymiany lub naprawy.
20. Zasilanie jest automatycznie odłączane, jeżeli temperatura przekroczy ustaloną wartość. Kiedy temperatura spadnie do bezpiecznego poziomu, zasilanie jest automatycznie włączane.
21. Urządzenie może być używane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
22. Nie należy używać urządzenia do podgrzewania płynów lub podgrzewania plastiku.
23. Urządzenie przeznaczone jest do użytku wewnętrznego.
24. Nie należy chłodzić rozgrzanego grotu w wodzie.

OPIS URZĄDZENIA

Opis przycisków:

- Przycisk ▲ – naciśnięcie zwiększa zadaną temperaturę o 1°C; naciśnięcie i przytrzymanie zwiększa temperaturę o 10°C
- Przycisk ▼ – naciśnięcie zmniejsza zadaną temperaturę o 1°C; naciśnięcie i przytrzymanie zmniejsza temperaturę o 10°C
- Przycisk zasilania – włącza i wyłącza stację

Opis wyświetlacza

- Na wyświetlaczu widoczne są dwie wartości temperatury – dolna z napisem SET wskazuje aktualnie zadaną temperaturę; górna z napisem TEMP wskazuje aktualną temperaturę grotu
- Napis HEAT ON wyświetla się, gdy grot jest gorący
- Napis WAIT wyświetla się, gdy aktualna temperatura grotu jest wyższa lub niższa od zadanej temperatury

OBSŁUGA

1. Należy umieścić stację lutowniczą na stabilnym, równym podłożu.
2. Obok stacji należy postawić stojak i włożyć do niego lutownicę.
3. Należy podłączyć lutownicę do stacji lutowniczej.
4. Należy podłączyć stację lutowniczą do gniazdka sieciowego i włączyć ją przyciskiem zasilania znajdującym się z tyłu stacji.
5. W przypadku niepoprawnego działania np. uszkodzonego sensora temperatury lub gdy kabel zasilający grot jest odłączony od lutownicy, na wyświetlaczu pokaże się komunikat ERROR i pojawi się sygnał dzwinkowy.
6. Przy pierwszym uruchomieniu wyświetlacz będzie wskazywał zadaną temperaturę na poziomie 330°C
7. Przed pierwszym użyciem należy ocynować grot lutownicy. Aby to zrobić należy włączyć lutownicę, stopić małą ilość cyny i po osiągnięciu temperatury 200°C należy przykleić ją do grotu.

Uwaga:

Nie zaleca się używania lutownicy przez dłuższy czas z maksymalną temperaturą grotu.

7. Za pomocą przycisków należy ustawić temperaturę grotu.
8. Po skończonej pracy należy wyłączyć stację przyciskiem zasilania i odczekać do ostygnięcia lutownicy. Przy następnym uruchomieniu urządzenie będzie miało ustawioną ostatnio zapamiętaną temperaturę.

Uwaga:

Po skończonej pracy zaleca się zostawienie małej ilości cyny na grocie – pełni to funkcję zabezpieczenia grotu do czasu następnego użycia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed każdym czyszczeniem urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Urządzenie należy czyścić wilgotną szmatką nasączoną wodą. Nie należy używać rozpuszczalników lub innych środków czyszczących.

- Jeżeli cyna słabo przywiera do grotu lutownicy, należy wyczyścić go papierem ściernym z drobnym ziarnem, po czym należy ponownie nałożyć na niego cienką warstwę cyny.
- Urządzenie posiada wymienny bezpiecznik 1 A 250V / Ø 5x20. Aby go wymienić należy odkręcić zaślepkę znajdującą się z tyłu stacji i wymienić zużyty bezpiecznik.

SPECYFIKACJA


Moc grzewcza lutownicy	48W
Temperatura grotu	150-450°C
Zasilanie lutownicy	24V
Zasilanie stacji	220 - 240V AC; 50~60 Hz
Tolerancja wyświetlacza	± 5%
Wymiary stacji	187 x 160 x 95 mm
Waga	1,6 kg
W zestawie	Stojak, lutownica z grotem, instrukcja obsługi

WIĘCEJ

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępne są na stronie: www.rebelelectro.com.

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi.

Odwiedź stronę www.rebelelectro.com, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

INSTRUCIUNI PRIVIND SIGURANTA

Va rugam sa cititi cu atentie manualul inainte de a utiliza aparatul si pastrati manualul pentru consultari ulterioare.

1. Înainte de a conecta aparatul la priză, asigurați-vă de tensiunea indicată pe aparat corespunde cu tensiunea de la priză.
2. Deconectați întotdeauna produsul de la sursa de alimentare dacă nu este utilizat.
3. Dispozitivul nu este proiectat pentru a fi utilizat de către copii. Țineți produsul departe de copii.
4. Cablul de alimentare poate fi înlocuit doar la un service autorizat.
5. Nu încercați să reparați produsul. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat pentru verificare sau reparații.
6. Deconectați întotdeauna produsul de la sursa de alimentare înainte de curățare.
7. Țineți produsul și cablul de alimentare departe de căldură, apă, umezeală, margini ascuțite și orice alt factor care poate deteriora produsul sau cablul acestuia.
8. Nu atingeți elementele calde ale dispozitivului.
9. Nu utilizați acest dispozitiv în apropierea materialelor inflamabile/explozibile.
10. Înainte de a încerca să ascundeți dispozitivul sau să înlocuiți vârful de lipit, asigurați-vă că dispozitivul s-a răcit.
11. Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat în timp ce funcționează.
12. Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele afișate în acest manual de utilizare.
13. Nu expuneți acest dispozitiv la șocuri puternice.
14. Utilizați doar accesorii și unelte originale.
15. Nu utilizați acest dispozitiv dacă este deteriorat sau dacă nu funcționează normal.
16. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare a aparatului.
17. Atenție: Acest instrument trebuie pus pe suportul lui atunci când nu este utilizat.
18. Când nu utilizați aparatul, acesta trebuie depozitat într-un loc uscat, departe de a ajunge copiii la el.
19. În cazul deteriorării cablului de alimentare, contactați un servie autorizat pentru înlocuirea cablului.
20. Alimentarea se va opri automat când unitatea depășește o anumită temperatură. Odată ce temperatura a scăzut la un nivel de siguranță, alimentarea va porni automat.
21. Dispozitivul poate fi utilizat doar în spații bine ventilate.
22. Nu utilizați dispozitivul pentru a încălzi lichide sau plastic.
23. Aparatul este proiectat pentru a fi utilizat doar în interior.
24. Nu răciți vârful de lipit fierbinte în apă

DESCRIEREA PRODUSULUI

Descrierea butoanelor

- Butonul ▲ - apăsând butonul crește temperatura setată cu 1°C; apăsând și menținând temperatura crește temperatura cu 10°C
- Butonul ▼ - apăsarea reduce temperatura setată cu 1°C; apăsând și menținând temperatura scade temperatura cu 10°C
- Buton de alimentare - pornește și oprește stația

Descrierea ecranului

- afișajul arată două valori de temperatură – cea inferioară cu cuvântul SET indică temperatura setată în prezent; cea superioară cu cuvântul TEMP indică temperatura curentă a vârfului de lipit.
- HEAT ON este afișat când vârful de lipit este fierbinte.
- WAIT ON este afișat atunci când temperatura reală este mai mare sau mai mică decât temperatura setată.

FUNȚIONARE

1. Puneți aparatul pe o suprafață stabilă și plană.
2. Puneți suportul lângă stație și conectați vârful de lipit în interior.
3. Conectați aparatul de lipit la stația de lipit.
4. Conectați stația de lipit la o priză și porniți-o folosind butonul de alimentare din partea din spate a stației.
5. În caz de utilizare incorectă, de ex. un senzor de temperatură deteriorat sau când cablul de alimentare al vârfului de lipit este deconectat de la aparatul de lipit, pe ecran va fi afișat ERROR și va emite un semnal sonor.
6. La prima pornire, afișajul va afișa temperatura presetată de 330°C
7. Înainte de prima utilizare, pregătiți vârful de lipit. Pentru a face acest lucru, porniți aparatul de lipit, topiți o cantitate mică de decapant și, după ce ați atins temperatura de 200°C, aplicați-o pe vârful.

Notă:

Nu se recomandă utilizarea aparatului de lipit mult timp cu temperatura maximă a vârfului de lipit.

7. Utilizați butoanele pentru a seta temperatura.
8. După terminarea lucrărilor, opriți stația cu ajutorul butonului de alimentare și așteptați să se răcească aparatul de lipit. Stația de lipit va reține ultima temperatură setată după oprire.

Notă:

După terminarea lucrărilor, se recomandă să lăsați o cantitate mică de cositor pe vârful de lipit – servește drept o protecție pentru vârful până la următoarea utilizare.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de a curăța dispozitivul, asigurați-vă că acesta este deconectat de la sursa de alimentare.
- Curățați dispozitivul cu un material textil moale, ușor umezit. Nu utilizați solvenți sau alți agenți de curățare.
- Dacă cositorul este lipit slab de vârful de lipit, curățați-l cu șmirghel fin și apoi

- aplicați din nou un strat subțire de decapant peste el.
- Dispozitivul are o siguranță care poate fi înlocuită 1 A 250 V / Ø 5x20. Pentru a o înlocui, deșurubați fișa din spatele stației și înlocuiți siguranța defectă.

SPECIFICATII

Putere nominală	48 W
Temperatura vârfului de lipit	150 - 450°C
Tensiunea de funcționare aparat lipit	24 V
Tensiunea de alimentare a stației	220 - 240 V AC; 50~60 Hz
Toleranța ecranului	± 5%
Dimensiuni stație	187 x 160 x 95 mm
Greutate	1,6 kg
Setul include	Maner, lipitor cu varf, manual de utilizare

AFLĂ MAI MULTE

Pentru mai multe informații despre acest dispozitiv vizitați: www.rebelelectro.com.

Citiți manualul de utilizare cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul.

Vizitați site-ul web www.rebelelectro.com pentru mai multe produse și accesorii.



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

Rebel
TOOLS

www.rebelectro.com