

# QUER<sup>®</sup>

## **Bluetooth music receiver**

**KOM0708 / KOM0709 / KOM0710**

**Instrukcja obsługi**



## Uwagi

Bezprzewodowy odbiornik muzyczny Quer umożliwia słuchanie ulubionej muzyki w najwyższej jakości bez konieczności zmiany płyt CD czy używania długich kabli rozciągniętych w pokoju. Aby odtwarzać muzykę bezpośrednio z kompatybilnego urządzenia, takiego jak telefon czy odtwarzacz muzyczny, podłącz odbiornik do systemu audio, a następnie podłącz urządzenie do odbiornika, używając technologii Bluetooth. Możesz także płynnie podłączyć inne urządzenie do odbiornika muzycznego, nie przerywając odtwarzania muzyki.

Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Zapoznaj się także z instrukcją obsługi urządzenia podłączanego do produktu.

## Zawartość opakowania

1. Odbiornik bluetooth audio
2. Kabel miniUSB (tylko w KOM0708, KOM0709)
3. kabel audio 3.5mm – 3.5mm (tylko w KOM0708, KOM0710)
4. Konektor (tylko w KOM0708)
5. Instrukcja obsługi

## Technologii Bluetooth

Technologia Bluetooth służy do bezprzewodowego łączenia urządzeń i akcesoriów z innymi kompatybilnymi urządzeniami, takimi jak telefony.

Przestrzeń między urządzeniami nie musi być całkiem wolna, jednak odległość między nimi nie może przekraczać 10 metrów (33 stóp). Połączenie może być zakłócanie przez przeszkody, takie jak ściany lub urządzenia elektroniczne.

To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 3.0 (dla KOM0710 jest to Bluetooth 2.0), która umożliwia korzystanie z następujących profili: A2DP.

## Podłączanie odbiornika muzycznego do systemu audio

Podłącz odbiornik muzyczny do systemu audio, takiego jak domowy system stereo, i słuchaj ulubionej muzyki w najwyższej jakości.

Rozwiń kabel audio i podłącz go do złącza wejścia audio w swoim systemie audio.

Jeśli Twój system audio ma oddzielne złącza wejścia RCA, możesz również użyć kabla adaptera RCA (Adapter RCA nie jest dołączony).

## Transmisja strumieniowa muzyki

Zanim zaczniesz transmisję strumieniową muzyki, musisz podłączyć odbiornik muzyczny do systemu audio, a następnie powiązać odbiornik z kompatybilnym urządzeniem Bluetooth, takim jak telefon, i podłączyć odbiornik do urządzenia.

Odtwarzanie muzyki z urządzenia - Upewnij się, że odbiornik muzyczny jest włączony i podłączony do kompatybilnego urządzenia, a następnie wybierz utwór w urządzeniu.

Zmiana głośności - Użyj regulatorów w systemie audio.

## Specyfikacja

### KOM0708

- Bluetooth: 3.0 + EDR
- Wsparcie: A2DP, AVRCP, Headset, Handfree
- Zasięg: do 10 m
- Czas czuwania: do 250 h
- Czas odtwarzania muzyki: do 9 h
- Czas ładowania: około 3 h
- Zasilanie: DC 5 V / 130 mAh
- Wbudowana bateria

### KOM0709

- Bluetooth 3.0
- Wsparcie A2DP, AVRCP headset, deandfree,
- Zasięg do 15m
- Czas czuwania: up to 140h
- Czas odtwarzania muzyki: do 6h
- Czas ładowania: około 2h
- Power DC 5V
- Wbudowana bateria

## KOM0710

- Bluetooth 2.0
- Wsparcie A2DP V1.2
- Zasięg do 10m
- Zasilanie USB
- Wbudowana bateria

*Uwaga: Specyfikacja produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.*

*Niniejszym firma Lechpol oświadcza, że urządzenie KOM0708 / KOM0709 / KOM0710 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Właściwa deklaracja do pobrania na stronie [www.lechpol.eu](http://www.lechpol.eu)*

### Poland



#### **Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)**

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania, nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin.

PL





QUER®

*[www.quer.pl](http://www.quer.pl)*