

# Instrukcja obsługi

## Mikrofon profesjonalny

### MIK0021-1 / MIK0023

Produkt ten jest specjalnie zaprojektowany i wykonany do wykorzystania podczas różnego rodzaju audycji słownych, wykładów, transmisji itp. Zastosowana wysokiej jakości wkładka pojemnościowa zapewnia wysoką czułość mikrofonu oraz odpowiednie pasmo przenoszenia. Przed użyciem proszę uważnie przeczytać poniższą instrukcję.

#### Specyfikacja:

Typ mikrofonu: pojemnościowy

Charakterystyka kierunkowości: kardoidalna

Zakres częstotliwości: 40-16000Hz

Czułość:  $-43\pm 2$ dB

Impedancja wyjściowa: 2.0k $\Omega$

Zasilanie: DC 1.5V x2

Optymalna odległość źródła dźwięku od mikrofonu: 20-80cm

#### Obsługa:

1. Włóż baterię i podłącz kabel audio.
2. Ustaw głośność wzmacniacza na pozycję minimalną.
3. Włącz wzmacniacz i mikrofon, a następnie zwiększ powoli głośność wzmacniacza do odpowiedniego poziomu.

#### Uwagi:

1. Jeżeli mikrofon jest za blisko mówcy lub poziom głośności wzmacniacza jest za wysoki, nastąpi sprzężenie akustyczne (gwizd) niebezpieczne dla wzmacniacza i głośników
2. Jeżeli mikrofon nie będzie używany przez dłuższy czas należy wyjąć z niego baterię.



System zbierania zużytego sprzętu jest zgodny z obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej normami prawnymi, (Ustawa z dnia 29 lipca 2005, Dziennik Ustaw Nr 180 poz.1494 i 1495) obowiązki wynikające z ustawy przejęła w imieniu przedsiębiorcy Organizacja Odzysku

Gospodarstwo domowe pełni istotną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu elektrycznego. Przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki sprzętu ma zapewnić właściwy poziom ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.