

Rebel
LIGHT

LIGHT

**LED RECHARGEABLE
SPOTLIGHT**



**OWNER'S
MANUAL**

DE EN PL RO

model: URZ0912

SICHERHEITSANLEITUNGEN

- Gerät nicht extremen Temperaturen aussetzen.
- Halten Sie das Gerät fern von Wasser, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit.
- Verwenden Sie nur ein weiches, feuchtes Tuch, um das Produkt zu reinigen, verwenden Sie keine Lösungsmittel oder flüchtige Chemikalien.
- Niemals das Licht direkt auf die Augen richten.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät.
- Überprüfen Sie immer ob die Netzspannung mit der am Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Während des Ladevorgangs, Gerät an einem gut belüfteten Ort aufstellen.
- Gerät nicht auseinandernehmen oder versuchen es selbst zu reparieren. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Kundendienst durchgeführt werden.
- **HINWEIS:** Um die Lebensdauer der Batterie zu schützen, bitte laden Sie die Lampe, wenn das Licht schwächer wird.

PRODUKTBESCHREIBUNG



1. Taste Ein/Aus
2. Griff-Einstellschieber
3. Hacken
4. COB Diode
5. Frontdiode

BEDIENUNG

Das Gerät hat einen beweglichen 180° Griff, der den Bedürfnissen des Benutzers angepasst werden kann. Um den Griff zu verstellen, bewegen Sie den roten Griff-Einstellschieber und ändern die Position des Griffs.

Das Gerät hat auch einen Metallhaken zum Aufhängen. Um den Haken zu verwenden, ziehen Sie diesen heraus

Betriebsmodus:

1. 100% - Frontlicht (1 Klick)
2. 50% - Frontlicht (2 Klicks)
3. Blinken - (3 Klicks)
4. COB Licht (4 Klicks)

AUFLADEN

1. Stellen Sie sicher dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Gerät an ein Ladegerät mit einem USB Kabel anschließen.
3. Wenn die Batterie aufgeladen wird, blinkt die rote Anzeige. Bei voll aufgeladener Batterie wird die Anzeige grün. Das Gerät ist bereit zum benutzen.

Hinweis: während des Ladevorgangs, schaltet sich das Gerät nicht ein.

REINIGUNG

Verwenden Sie nur ein weiches, feuchtes Tuch, um das Produkt zu reinigen, verwenden Sie keine Chemikalien.



Deutsch
Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Elektromüll)



(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Hergestellt in China für Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Avoid using/storing it in extreme temperatures.
- Protect this product from water, humidity or any liquids.
- Use only soft, slightly damp cloth to clean this product. Do not use any chemical agents.
- Do not look directly at light beam!
- Use only original charger.
- Before connecting the device to power supply socket, make sure the voltage indicated on the appliance corresponds to the voltage in the power supply socket.
- Position the device in a properly ventilated place when charging.
- Do not attempt to repair/disassemble this appliance yourself. Only authorized and qualified personnel may repair this device.
- **NOTE:** For maintaining maximum lifespan of the rechargeable battery, always charge this device whenever the light gets dim.

PRODUCT DESCRIPTION



1. Power button
2. Handle adjustment slide
3. Hook
4. COB diode
5. Front diode

OPERATION

The device has a movable, 180° handle which can be adjusted up to user's needs. To adjust the handle, move the red handle adjustment slide and change the position of the handle.

The device also has a metal hook for hanging. To use the hook, pull it out.

Operation modes:

1. 100% - front light (1 click)
2. 50% - front light (2 clicks)
3. Flashing - (3 clicks)
4. COB light (4 clicks)

CHARGING

1. Switch off the device before charging.
2. Connect the device to a charger with USB cable.
3. When the battery is being charged, the red indicator flashes.
When the battery is fully charged, the indicator turns green.
The device is ready to be used.

Note: during charging, the device won't be switched on.

CLEANING

Use only soft, slightly damp cloth to clean this product. Do not use any chemical agents.



English
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenia nie należy przechowywać w miejscach o zbyt wysokich/zbyt niskich temperaturach.
- Latarkę należy chronić przed płynami i wilgocią.
- Do czyszczenia obudowy latarki, należy używać miękkiej, wilgotnej ściereczki, bez dodatku detergentów.
- Nigdy nie należy kierować promienia świetlnego bezpośrednio na oczy.
- Należy używać tylko oryginalnej ładowarki.
- Przed rozpoczęciem ładowania, należy sprawdzić zgodność napięcia prądu źródła zasilania i urządzenia.
- Podczas ładowania, urządzenie należy umieścić w miejscu z prawidłową cyrkulacją powietrza.
- Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu, a także wprowadzania zmian w jego budowie. Jedynie osoby do tego upoważnione i wykwalifikowane mogą naprawiać urządzenie.
- **UWAGA:** W celu zapewnienia maksymalnej żywotności akumulatora, latarkę należy doładować zawsze, kiedy obniży się natężenie światła.

OPIS URZĄDZENIA



1. Włącznik
2. Przełącznik zmiany położenia uchwytu
3. Hak
4. Dioda COB
5. Dioda czołowa

OBSŁUGA

Latarka posiada ruchomą 180° rączkę, która pozwala na dowolną zmianę położenia uchwytu. W celu zmiany położenia, należy odciągnąć czerwony przełącznik znajdujący się z boku rączki i przekręcić rączkę w dowolnym kierunku.

Urządzenie posiada również metalowy haczyk do zawieszania latarki. Aby go użyć należy stanowczym ruchem wyciągnąć w bok oraz wyprostować.

Tryby świecenia:

1. 100% - mocna lampa czołowa (1 kliknięcie)
2. 50% - słaba lampa czołowa (2 kliknięcia)
3. Miganie (3 kliknięcia)
4. Światło lampy COB (4 kliknięcia)

ŁADOWANIE

1. Należy wyłączyć latarkę przed rozpoczęciem ładowania.
2. Podłączyć urządzenie do ładowarki za pomocą przewodu USB.
3. Gdy latarka jest ładowana, wskaźnik świeci na czerwono. Gdy bateria urządzenia zostanie w pełni naładowana, wskaźnik urządzenia zmieni kolor na zielony. Latarka jest gotowa do użycia.

Uwaga: w trakcie ładowania latarka nie uruchamia się.

CZYSZCZENIE

Do czyszczenia obudowy latarki, należy używać miękkiej, wilgotnej ściereczki, bez dodatku detergentów.



Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



Oznaczenie przekreślonego kosza umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych, jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega selektywnej zbiórce i recyklingowi. Zawarte w nim szkodliwe substancje mogą powodować zanieczyszczenie środowiska i stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Wyprodukowano w CHRL dla Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

- Evitați utilizarea/depozitarea produsului la temperaturi extreme.
- Protejați acest produs de apă, umiditate sau alte lichide.
- Utilizați doar un material textil moale, ușor umed pentru a curăța produsul. Nu utilizați agenți chimici.
- Nu vă uitați direct la lumină!
- Utilizați doar încărcătorul original.
- Înainte de a conecta dispozitivul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea indicată pe aparat corespunde cu tensiunea de la sursa de alimentare.
- Puneți dispozitivul într-o zonă ventilată corespunzător în timp ce se încarcă.
- Nu încercați să reparați/dezasamblați aparatul singur. Doar personalul autorizat și calificat poate repara dispozitivul.
- **NOTĂ:** Pentru menținerea duratei de viață a bateriei reîncărcabile, încărcați întotdeauna dispozitivul când lumina devine mai slabă.

DESCRIEREA PRODUSULUI



1. Comutator alimentare și mod lucru (funcție de numărul de apăsări)
2. Comutator reglare mâner
3. Cârlig
4. Diodă COB (laterală)
5. Diodă frontală

FUNȚIONARE

Dispozitivul are un mâner care se rotește 180° și poate fi ajustat în funcție de nevoile utilizatorului. Pentru a regla mânerul, mutați comutatorul de reglare al mânerului și schimbați poziția acestuia.

Dispozitivul are de asemenea un cârlig de metal pentru agățare. Pentru a utiliza cârligul, trageți-l afară.

Moduri de funcționare:

1. 100% - lumină frontală (1 apăsare)
2. 50% - lumină frontală (2 apăsări)
3. Lumină intermitentă - (3 apăsări)
4. Lumină COB (4 apăsări)

ÎNCĂRCAREA

1. Opriți dispozitivul înainte de încărcare.
2. Conectați dispozitivul la încărcător prin cablul USB.
3. Când bateria se încarcă, indicatorul roșu luminează intermitent. Când bateria este încărcată complet, indicatorul se schimbă în verde. Dispozitivul este gata de utilizare.

Notă: în timpul încărcării, dispozitivul nu va fi pornit.

CURĂȚAREA

Utilizați un material textil moale, ușor umed pentru a curăța produsul. Nu utilizați agenți chimici.



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugati să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

Rebel
L I G H T

www.rebelectro.com